# Instrukcja obsługi

# **INWERTER SOLARNY / ŁADOWARKA**

# ESB-7,5kW (3.6kW) - 24V ESB-15kW (7.2kW) - 48V

Wersja: 1.7

# Spis treści

INFORMACJE O TEJ INSTRUKCJI	1
Cel	1
Zakres	1
Instrukcje bezpieczeństwa	1
WSTĘP	2
Opcje	2
Podstawowa architektura systemu	2
Przegląd produktów	
INSTALACJA	4
Rozpakowywanie i kontrola.	
Przygotowanie	4
Montaż urzadzenia	
Podłaczenie akumulatora	5
Złacze wejściowe / wyjściowe AC	6
Podłaczenie PV	8
Montaż końcowy	
Montaż zdalnego panelu sterowania	
Złacza wyiściowe DC (opcia).	
Połaczenie komunikacyjne	
Sygnał styku beznapięciowego	
Komunikacja BMS	
EKSPLOATACJA	15
Właczanie urządzenia	15
Właczanie inwertera	
Panel sterowania i wyświetlacz	
lkony wyświetlacza I CD	
Ustawienia I CD	
Wvświetlacz LCD	
Opis trybu pracy	
Kody referencyjne błedów	
Wskaźnik ostrzegawczy	
FUNKCJA WYRÓWNANIA AKUMULATORÓW	
DANE TECHNICZNE	
Tabala 1 Spagifikacia trubu siasiawaga	45
Tabela 2 Specyfikacje trybu sleciowego	
Tabela 2 Specyfikacje trybu ladowania	
Tabela 4 Ogélna specyfikacje	
Instalacja komunikacji BMS	51
Instrukcja obsługi Wi-Fi w panelu zdalnego sterowania	

# **INFORMACJE O TEJ INSTRUKCJI**

## Cel

Niniejsza instrukcja opisuje montaż, instalację, obsługę i rozwiązywanie problemów związanych z tym urządzeniem. Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

## Zakres

Niniejsza instrukcja zawiera wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i instalacji, jak również informacje na temat narzędzi i okablowania.

# Instrukcje bezpieczeństwa

- ▲ Ostrzeżenie! Niniejszy rozdział zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. Przeczytaj i zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość.
  - 1. Przed użyciem urządzenia zapoznaj się ze wszystkimi wskazówkami i znakami ostrzegawczymi umieszczonymi na urządzeniu, bateriach oraz we wszystkich odpowiednich rozdziałach niniejszej instrukcji.
  - 2. **UWAGA** -- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, ładuj tylko akumulatory kwasowo-ołowiowe o głębokim cyklu. Inne typy akumulatorów mogą ulec rozerwaniu, powodując obrażenia ciała i zniszczenia.
  - 3. Nie demontuj samodzielnie urządzenia. Jeśli konieczna jest naprawa lub serwis, oddaj urządzenie do autoryzowanego serwisu. Niewłaściwy montaż może grozić porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
  - 4. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia odłącz wszystkie przewody. Wyłączenie urządzenia nie zmniejszy tego ryzyka.
  - 5. **UWAGA** Montaż urządzenia z akumulatorem może przeprowadzić tylko wykwalifikowany personel.
  - 6. **NIGDY** nie ładuj zamarzniętego akumulatora.
  - 7. Aby zapewnić optymalne działanie tego inwertera/ładowarki, wybierz odpowiedni rozmiar kabla zgodnie z wymaganą specyfikacją. Bardzo ważne jest, aby prawidłowo obsługiwać ten inwerter/ładowarkę.
  - 8. Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy z metalowymi narzędziami przy akumulatorach lub w ich pobliżu. Istnieje potencjalne ryzyko, że upuszczenie narzędzia spowoduje iskrzenie lub zwarcie baterii lub innych części elektrycznych, co może doprowadzić do wybuchu.
  - 9. W przypadku odłączania zacisków AC lub DC prosimy ściśle przestrzegać procedury instalacji. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale INSTALACJA niniejszej instrukcji.
  - 10. Bezpieczniki są przewidziane jako zabezpieczenie przeciążeniowe dla zasilania akumulatora.
  - 11. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UZIEMIENIA -Ten inwerter/ładowarka powinien być podłączony do stałego uziemionego systemu okablowania. Upewnij się, że instalacja tego inwertera jest zgodna z lokalnymi wymaganiami i przepisami.
  - 12. NIGDY nie dopuszczaj do zwarcia wyjścia AC i wejścia DC. NIE podłączaj urządzenia do sieci, gdy na wejściu DC wystąpi zwarcie.
  - 13. **Ostrzeżenie!!** Urządzenie może być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Jeśli po zastosowaniu się do tabeli rozwiązywania problemów nadal występują błędy, odeślij ten inwerter/ładowarkę do lokalnego dealera lub centrum serwisowego w celu przeprowadzenia konserwacji.
  - 14. **OSTRZEŻENIE:** Ponieważ ten inwerter nie jest izolowany, dopuszczalne są tylko trzy rodzaje paneli PV: monokrystaliczne, polikrystaliczne z klasą A oraz moduły CIGS. Aby uniknąć awarii, nie podłączaj do inwertera żadnych paneli PV, w których mogą występować upływy prądu. Na przykład, uziemione panele PV spowodują upływ prądu do inwertera. W przypadku stosowania modułów CIGS prosimy upewnić się, że NIE ma uziemienia.
  - 15. **OSTRZEŻENIE:** Należy zastosować skrzynkę przyłączeniową do instalacji fotowoltaicznej z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym. W przeciwnym razie, jeśli w moduły fotowoltaiczne uderzy piorun, spowoduje to uszkodzenie inwertera.

# WSTĘP

Opisane urządzenie jest wielofunkcyjnym inwerterem, który łączy w sobie funkcje inwertera, ładowarki solarnej i ładowarki akumulatorów, co pozwala na stworzenie bezprzerwowego systemu zasilania w jednym urządzeniu. Wszechstronny wyświetlacz LCD posiada konfigurowalne przez użytkownika i łatwo dostępne przyciski, pozwalające ustawić takie parametry jak prąd ładowania baterii, priorytet ładowania prądem zmiennym lub energią słoneczną oraz dopuszczalne napięcie wejściowe w zależności od różnych zastosowań.

# Opcje

- Inwerter solarny o przebiegu czystej sinusoidy
- Wbudowana listwą LED RGB posiadająca możliwość konfiguracji kolorów
- Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwiający mobilne monitorowanie (wymagana jest aplikacja)
- Obsługuje funkcję USB On-the-Go
- Opcjonalne wyjście 12V DC
- Wbudowany zestaw przeciwpyłowy
- Odłączany moduł sterujący LCD z szeregiem portów komunikacyjnych dla BMS (RS485, CAN-BUS, RS232)
- Konfigurowalne zakresy napięcia wejścia zasilania dla urządzeń domowych i komputerów osobistych za pomocą panelu LCD
- Konfigurowalny timer i priorytety wykorzystania wyjścia: sieć AC / PV
- Konfigurowalny za pomocą panelu LCD priorytet ładowarki: sieć AC / PV
- Konfigurowalny za pośrednictwem panelu LCD prąd ładowania akumulatora w zależności od zastosowania
- Kompatybilność z zasilaniem sieciowym lub generatorowym
- Automatyczny restart podczas przywracania zasilania AC
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem / przegrzaniem / zwarciem
- Inteligentna konstrukcja ładowarki, zapewniająca optymalną wydajność akumulatora
- Funkcja "zimnego startu"

## Podstawowa architektura systemu

Poniższy rysunek przedstawia podstawowe zastosowanie opisywanego urządzenia. Aby system był w pełni sprawny, wymaga również następujących elementów:

- Generator lub sieć energetyczna
- Panele PV
- Akumulatory

Aby uzyskać informacje o innych możliwych projektach systemu w zależności od Twoich wymagań, skonsultuj się z integratorem systemu.

Inwerter może zasilać różne urządzenia domowe lub biurowe, w tym urządzenia typu silnikowego, takie jak wentylatory, lodówki czy klimatyzatory jak również elementy oświetlenia.



Rysunek 1 Przegląd podstawowego hybrydowego systemu PV

# Przegląd produktów



- 1. Wyświetlacz LCD
- 2. Wskaźnik stanu
- 3. Wskaźnik ładowania
- 4. Wskaźnik błędu
- 5. Przyciski funkcyjne
- 6. Włącznik zasilania
- 7. Złącza wejściowe AC
- Złącza wyjściowe AC (podłączenie obciążenia)
- 9. Złącza PV
- 10. Złącza akumulatora
- 11. Port zdalnej komunikacji z modułem LCD

- 12. Port przekazywania prądu
- 13. Port komunikacji równoległej
- 14. Styk beznapięciowy
- 15. Port USB pełniący funkcję portu komunikacyjnego USB oraz portu funkcyjnego USB
- 16. Port komunikacji BMS: CAN, RS-485 lub RS-232
- Wskaźniki źródła wyjścia (sprawdź szczegóły w rozdziale OBSŁUGA/Obsługa i panel wyświetlacza) oraz przypomnienie o ustawieniu funkcji USB (szczegóły w rozdziale OBSŁUGA/Ustawienia funkcji)
- 18. Port komunikacji RS-232
- 19. Listwa LED RGB (sprawdź szczegóły w sekcji Ustawienia LCD)
- 20. Złącza wyjściowe 12V DC (opcja)
- 21. Wyłącznik zasilania dla wyjścia DC (opcja)

# INSTALACJA

# Rozpakowywanie i kontrola.

Przed przystąpieniem do instalacji, prosimy sprawdzić urządzenie. Upewnij się, że nic wewnątrz opakowania nie jest uszkodzone. W paczce powinny znajdować się następujące artykuły:



# Przygotowanie

Przed podłączeniem wszystkich przewodów prosimy zdjąć dolną pokrywę poprzez odkręcenie pięciu śrub. Podczas zdejmowania dolnej pokrywy należy ostrożnie odłączyć trzy kable, jak pokazano poniżej.



# Montaż urządzenia

Przed wyborem miejsca instalacji uwzględnij następujące kwestie:

- Nie wolno montować inwertera na łatwopalnych materiałach budowlanych.
- Montaż koniecznie na twardej powierzchni.
- Zainstaluj ten inwerter na wysokości oczu, tak aby wyświetlacz LCD był czytelny.
- Temperatura otoczenia powinna wynosić od 0°C do 55°C, aby zapewnić optymalną pracę urządzenia.
- Zalecana pozycja montażu to pionowo, blisko ściany.
- Pamiętaj, aby pozostałe obiekty i powierzchnie były ustawione tak, jak pokazano na prawym rysunku, co zagwarantuje wystarczające rozpraszanie ciepła i wystarczająco dużo miejsca na odłączenie przewodów.

### ▲ NADAJE SIĘ WYŁĄCZNIE DO MONTAŻU NA BETONIE LUB INNEJ NIEPALNEJ POWIERZCHNI.



Zainstaluj urządzenie, przykręcając cztery śruby. Zaleca się stosowanie śrub M4 lub M5 (lub tożsamych).



# Podłączenie akumulatora.

**UWAGA:** Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy i zgodność z przepisami, należy zainstalować oddzielne zabezpieczenie przeciążeniowe prądu stałego lub urządzenie rozłączające pomiędzy akumulatorem, a inwerterem. W niektórych zastosowaniach nie jest wymagane urządzenie odłączające, jednak nadal wymagane jest zainstalowanie zabezpieczenia przeciążeniowego. Prosimy odnieść się do typowego natężenia prądu w poniższej tabeli, aby określić wymagany rozmiar bezpiecznika lub wyłącznika.

**OSTRZEŻENIE!** Wszystkie połączenia elektryczne muszą być wykonane przez wykwalifikowany personel.

**OSTRZEŻENIE!** Dla bezpieczeństwa systemu i jego sprawnego działania bardzo ważne jest zastosowanie odpowiedniego kabla do podłączenia akumulatora. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, prosimy o użycie odpowiedniego kabla oraz rozmiaru zacisku, zgodnie z poniższymi zaleceniami.

## Zacisk pierścieniowy:



## Zalecany rozmiar przewodu i zacisku akumulatora:

	Typowe	Dojomnoćć	Bozmion Drzekrój		Zac	cisk	Wartość
Model	natężenie	Pojennosc	ROZINIAI	PIZEKIUJ	Wymiary		
	prądu	akumulatora	pizewodu	(mm-)	D (mm)	L (mm)	momentu
7,5kW (3,6KW)	167A	25044	1*1/0AWG	50	8,4	47	E Nim
15kW (7,2KW)	164,8A	250AH	1*1/0AWG	50	8,4	47	5 NIII

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby wykonać podłączenie akumulatora:

- 1. Zamontuj zacisk pierścieniowy akumulatora w oparciu o zalecany kabel akumulatora i rozmiar zacisku.
- 2. Zamocuj dwa dławiki kablowe na dodatnim i ujemnym zacisku.
- 3. Włóż zacisk pierścieniowy kabla akumulatora płasko do złącza akumulatora inwertera i upewnij się, że nakrętki są dokręcone momentem obrotowym 5 Nm. Upewnij się, że bieguny na akumulatorze i inwerterze/ładowarce są prawidłowo podłączone, a zaciski pierścieniowe są mocno przykręcone do zacisków akumulatora.





### Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo porażenia prądem

Ze względu na wysokie napięcie sumaryczne akumulatorów w układzie szeregowym, montaż musi być przeprowadzony ostrożnie.

**OSTRZEŻENIE!!** Nie umieszczaj niczego pomiędzy płaską częścią zacisku inwertera, a zaciskiem pierścieniowym. W przeciwnym razie może dojść do przegrzania.

**OSTRZEŻENIE!!** Nie nakładaj substancji antyoksydacyjnej na zaciski przed ich szczelnym połączeniem.

**OSTRZEŻENIE!!** Przed wykonaniem ostatecznego połączenia DC lub zamknięciem wyłącznika DC, upewnij się, że plus (+) jest podłączony do plusa (+), a minus (-) do minusa (-).

# Złącze wejściowe / wyjściowe AC.

/!`

**OSTRZEŻENIE!!** Przed podłączeniem do zasilania należy zainstalować **oddzielny** bezpiecznik pomiędzy inwerterem, a źródłem zasilania wejściowego AC. Zapewni to bezpieczne odłączenie inwertera podczas konserwacji i pełną ochronę przed prądem przeciążeniowym na wejściu AC.

OSTRZEŻENIE!! W inwerterze znajdują się zaciski z oznaczeniami "IN" (wejście) i "OUT" (wyjście).

NIE WOLNO podłączać złączy wejściowych i wyjściowych w ODWROTNY sposób.

**OSTRZEŻENIE!** Wszystkie połączenia elektryczne muszą być wykonane przez wykwalifikowany personel.

**OSTRZEŻENIE!** Dla bezpieczeństwa systemu i jego sprawnego działania bardzo ważne jest użycie odpowiedniego kabla do podłączenia wejścia AC. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy użyć odpowiedniego kabla, zgodnie z poniższymi zaleceniami.

## Sugerowane wymagania kablowe dla przewodów AC

Model	Przewód	Wartość momentu
7,5kW (3,6kW)	12 AWG / 3,3 mm² / Ø 2 mm	1.2~ 1.6 Nm
15kW (7,2KW)	8 AWG / 8,4 mm² / Ø 3,3 mm	1.4~ 1.6 Nm

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby wykonać podłączenie wejścia/wyjścia AC:

- 1. Przed wykonaniem podłączenia wejścia/wyjścia AC, należy najpierw otworzyć zabezpieczenie DC lub odłącznik.
- 2. Zdejmij izolację (10 mm) z sześciu przewodów oraz skróć przewód fazowy L i neutralny N o 3 mm.
- 3. Zamocuj dwa dławiki kablowe po stronie wejściowej i wyjściowej.
- 4. Włóż przewody wejściowe AC zgodnie z polaryzacją wskazaną na bloku zacisków i dokręć śruby zaciskowe. Upewnij się, że najpierw podłączyłeś przewód ochronny PE ( ).
  - → Uziemienie (żółto-zielony)
  - $L \rightarrow Linia (brązowy lub czarny)$
  - N → Neutralny (niebieski)





- 5. Następnie włóż przewody wyjściowe AC zgodnie z polaryzacją wskazaną na kostce zaciskowej i dokręć śruby zaciskowe. Upewnij się, że najpierw podłączyłeś przewód ochronny PE ().
  - ⇒ Uziemienie (żółto-zielony)
  - L → Linia (brązowy lub czarny)
  - $N \rightarrow Neutralny (niebieski)$



6. Upewnij się, że przewody są bezpiecznie podłączone.

## OSTRZEŻENIE: Ważne

Pamiętaj, aby podłączyć przewody AC zgodnie z polaryzacją. Jeśli przewody L i N zostaną podłączone odwrotnie, może dojść do zwarcia w przypadku gdy inwertery te będą pracować równolegle.

**OSTRZEŻENIE:** Urządzenia takie jak klimatyzatory wymagają co najmniej 2~3 minut do ponownego uruchomienia, aby mieć wystarczająco dużo czasu na zrównoważenie gazu chłodniczego wewnątrz obwodów. Jeśli wystąpi przerwa w dostawie prądu, a następnie w krótkim czasie prąd powróci, spowoduje to uszkodzenie podłączonych urządzeń. Aby zapobiec tego rodzaju uszkodzeniom, należy przed instalacją sprawdzić czy klimatyzator jest wyposażony w funkcję opóźnienia czasowego. W przeciwnym razie, inwerter / ładowarka będzie wyzwalać błąd przeciążenia i odcinać wyjście w celu ochrony urządzenia. Może to nadal powodować wewnętrzne uszkodzenia klimatyzatora.

# Podłączenie PV

**OSTRZEŻENIE:** Przed podłączeniem paneli PV, zainstaluj **oddzielnie** wyłączniki obwodu DC pomiędzy inwerterem, a panelami PV.

UWAGA 1: Należy zastosować wyłącznik automatyczny 600VDC/30A.

UWAGA 2: Kategoria przepięciowa dla wejścia PV to II.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby wykonać podłączenie panelu PV:

**OSTRZEŻENIE:** Ponieważ inwerter nie jest izolowany od sieci, dopuszczalne są tylko trzy rodzaje paneli PV: monokrystaliczne, polikrystaliczne z klasą A oraz panele CIGS.

Aby uniknąć awarii, nie podłączaj do inwertera żadnych paneli PV, w których mogą występować upływy prądu (uziemione panele PV spowodują upływ prądu z inwertera). W przypadku stosowania paneli CIGS upewnij się, że NIE ma uziemienia ram paneli PV.

**OSTRZEŻENIE:** Wymagane jest zastosowanie skrzynki przyłączeniowej PV z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym. W przeciwnym razie, jeśli w moduły fotowoltaiczne uderzy piorun, spowoduje to uszkodzenie inwertera.

**Krok 1**: Sprawdź napięcie wejściowe szeregu paneli PV. W systemie tym można zastosować dwa szeregi paneli PV. Upewnij się, że maksymalne obciążenie prądowe każdego złącza wejściowego PV wynosi 18A.

**OSTRZEŻENIE:** Przekroczenie maksymalnego napięcia wejściowego może zniszczyć urządzenie. Sprawdź system przed podłączeniem przewodów.

Krok 2: Rozłącz rozłącznik obwodu i wyłącz przełącznik DC.

Krok 3: Połącz dostarczone złącza PV z panelami PV w następujący sposób.

## Komponenty do złączy PV i narzędzia:

Obudowa złącza żeńskiego	
Zacisk żeński	
Obudowa złącza męskiego	
Zacisk męski	
Zaciskacz i klucz płaski	

## Przygotuj kabel i postępuj zgodnie z procedurą montażu złącza:

Odizoluj jeden przewód na długości 8 mm po obu stronach, uważając żeby NIE uszkodzić żył.

Włóż odizolowany kabel do żeńskiego zacisku i zaciśnij go, tak jak pokazano poniżej.



Następnie, za pomocą płaskiego klucza przykręć kopułkę dociskową do złącza żeńskiego i złącza męskiego, tak jak pokazano poniżej.



**Krok 4**: Sprawdź poprawność polaryzacji kabla łączącego panele PV i złącza wejściowe PV. Następnie, podłącz plus (+) kabla przyłączeniowego do plusa (+) złącza wejściowego PV. Podłącz minus (-) kabla przyłączeniowego do minusa (-) złącza wejściowego PV.





L Xamm

**OSTRZEŻENIE!** Aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność, bardzo ważne jest użycie odpowiednich kabli do podłączenia paneli fotowoltaicznych. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy użyć kabla o odpowiednim przekroju, zgodnie z poniższymi zaleceniami.

zgodine z pomzozymi zalecemanni	
Przekrój przewodu (mm <sup>2</sup> )	Nr AWG
4~6	10~12

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dotykaj bezpośrednio zacisków inwertera. Może to spowodować śmiertelne porażenie prądem.

## Zalecana konfiguracja paneli

Przy doborze odpowiednich paneli fotowoltaicznych należy zwrócić uwagę na następujące parametry:

- 1. Napięcie obwodu otwartego paneli PV (Voc) nie może przekraczać maksymalnego napięcia obwodu otwartego inwertera.
- 2. Napięcie otwartego obwodu paneli PV (Voc) powinno być wyższe od napięcia rozruchu.

MODEL INWERTERA	7,5kW (3,6kW)	15kW (7,2kW)
Maks. moc systemu paneli PV	4000W	8000W
Maks. napięcie otwartego obwodu paneli PV	500Vdc	500Vdc
Zakres napięcia MPPT systemu paneli PV	120Vdc~450Vdc	90Vdc~450Vdc
Napięcie startowe (Voc)	150Vdc	80Vdc

## Przykładowa konfiguracja paneli słonecznych dla modelu 7,5kW (3,6kW):

Specyfikacja paneli	POŁĄCZENIE PANELI		Całkowita moc wejściowa	
słonecznych. (referencje)	Min. szeregowo: 6 szt., max. szeregowo: 12 szt.	Ilość paneli		
25014/-	6 szt. szeregowo	6 szt.	1500W	
- 250Wp	8 szt. szeregowo	8 szt.	2000W	
Vmn, 20, 1Vdc	12 szt. szeregowo	12 szt.	3000W	
- Imp: 30.1Vdc - Imp: 8.3A - Voc: 37.7Vdc - Isc: 8.4A - Komórki: 60	8 sztuk szeregowo i 2 zestawy równolegle	16 szt.	4000W	

## Przykładowa konfiguracja paneli słonecznych dla modelu 15kW (7,2kW):

Specyfikacja paneli	POŁĄCZENIE PANELI 1	POŁĄCZENIE PANELI 2	Ilość paneli	Całkowita moc weiściowa
słonecznych.	Min. szeregowo: 4 szt. r Maks. szeregowo: 12 sz	na wejście rt. na wejście		
- 250Wn	4 szt. szeregowo	X	4 szt.	1000W
- 250WP - Vmn: 30 7Vdc	Х	4 szt. szeregowo	4 szt.	1000W
- Imp: 834	12 szt. szeregowo	X	12 szt.	3000W
- Voc: 37 7Vdc	Х	12 szt. szeregowo	12 szt.	3000W
- Isc: 8.4A	6 szt. szeregowo	6 szt. szeregowo	12 szt.	3000W
- Komórki: 60	6 szt. szeregowo, 2 szeregi	X	12 szt.	3000W
	Х	6 szt. szeregowo, 2 szeregi	12 szt.	3000W
	8 szt. szeregowo, 2 szeregi	x	16 szt.	4000W
	Х	8 szt. szeregowo, 2 szeregi	16 szt.	4000W
	9 szt. szeregowo, 1 szereg	9 szt. szeregowo, 1 szereg	18 szt.	4500W
	10 szt. szeregowo, 1 szereg	10 szt. szeregowo, 1 szereg	20 szt.	5000W
	12 szt. szeregowo, 1 szereg	12 szt. szeregowo, 1 szereg	24 szt.	6000W
	6 szt. szeregowo, 2 szeregi	6 szt. szeregowo, 2 szeregi	24 szt.	6000W
	7 szt. szeregowo, 2 szeregi	7 szt. szeregowo, 2 szeregi	28 szt.	7000W
	8 szt. szeregowo, 2 szeregi	8 szt. szeregowo, 2 szeregi	32 szt.	8000W

# Montaż końcowy

Po podłączeniu wszystkich przewodów, ponownie podłącz trzy przewody, a następnie załóż dolną pokrywę przykręcając pięć śrub, tak jak pokazano poniżej.



## Montaż zdalnego panelu sterowania

Moduł LCD można zdemontować i umieścić w innym miejscu za pomocą opcjonalnego kabla komunikacyjnego. Aby zamontować zdalny panel, wykonaj następujące kroki.

**Krok 1.** Odkręć śrubę na spodzie modułu LCD i wyciągnij urządzenie z obudowy. Odłącz kabel od oryginalnego portu komunikacyjnego. Upewnij się, że płytka mocująca jest z powrotem zamontowana na inwerterze.



**Krok 2.** Przygotuj otwory montażowe w zaznaczonych miejscach, tak jak pokazano na poniższym rysunku. Moduł LCD może być bezpiecznie zamontowany w wybranym miejscu.



Adnotacja: Do montażu na ścianie należy użyć odpowiednich wkrętów po prawej stronie.

**Krok 3.** Po zamontowaniu modułu LCD podłącz go do inwertera za pomocą opcjonalnego kabla komunikacyjnego RJ45, tak jak pokazano poniżej.



# Złącza wyjściowe DC (opcja)

Złącza wyjściowe DC są wykorzystywane do awaryjnego zasilania wszystkich rodzajów urządzeń zasilanych prądem stałym, takich jak routery, modemy, przystawki STB, systemy telefoniczne VOIP, systemy monitoringu, systemy alarmowe, systemy kontroli dostępu i wiele krytycznych urządzeń telekomunikacyjnych. Do dyspozycji są 4 kanały (limit prądowy 3A dla każdego kanału), które mogą być włączane/wyłączane ręcznie za pomocą panelu LCD lub przełącznika zasilania znajdującego się obok gniazd DC. Dostarczany wymiar gniazda DC (męskiego) to 5,5x2,5 mm.

# Połączenie komunikacyjne

## Połączenie szeregowe

Aby połączyć inwerter z komputerem PC, należy użyć dostarczonego kabla szeregowego. Zainstaluj program monitorujący z dołączonej płyty CD, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Szczegółowe informacje na temat korzystania z oprogramowania można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania, która znajduje się na dołączonej płycie CD

## Połączenie Wi-Fi

To urządzenie jest wyposażone w moduł Wi-Fi. Umożliwia on bezprzewodową komunikację pomiędzy inwerterami off-grid, a platformą monitorującą. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do monitorowanego inwertera i sterować nim za pomocą pobranej aplikacji. Aplikację "WatchPower" można znaleźć w Apple® Store, a aplikację "WatchPower Wi-Fi" można znaleźć w Google® Play Store. Wszystkie rejestratory danych i parametry są zapisywane w iCloud. Informacje na temat szybkiej instalacji i obsługi znajdują się w załączniku III.



# Sygnał styku beznapięciowego

Na tylnym panelu dostępny jest jeden styk beznapięciowy (3A/250VAC). Można go wykorzystać do przekazania sygnału do urządzenia zewnętrznego, gdy napięcie akumulatora osiągnie poziom ostrzegawczy.

				Port	styku
				beznapięciowego:	
Status pracy					
				NC i C	NO i C
Zasilanie	Urzadzenie jes	t wyłaczone i żadn	ne wyłście nie jest zasilane	Zamkniety	Otwarty
wyłączone	Urząuzenie jes			Zanikiliçty	Otwalty
	Wyjście jest	Program 01	Napięcie akumulatora < Niskie	Otwarty	7amkniety
	zasilane z	ustawiony jako	napięcie ostrzegawcze DC	Otwarty	Zannkingty
	akumulatora	USB (najpierw	Napięcie akumulatora > Wartość		
	lub z energii	sieć) lub SUB	ustawiona w programie 13 lub	Zamknicty	Otwarty
	słonecznej.	(najpierw	ładowanie akumulatora osiąga	Zanikiliçty	Olwally
Zasilanie		panele PV)	stan podtrzymania.		
włączone		Program 01	Napięcie akumulatora > Wartość	Otwarty	Zamknioty
		jest ustawiony	ustawiona w programie 12	Otwarty	Zamknięty
		jako SBU	Napięcie akumulatora > Wartość		
		(priorytet SBU)	ustawiona w programie 13 lub	Zamknicty	Otworthy
			ładowanie akumulatora osiąga	Zanikilięty	Orwally
			stan podtrzymania.		

# Komunikacja BMS

Zaleca się wykorzystanie specjalnego kabla komunikacyjnego w przypadku łączenia się z akumulatorami litowo-jonowymi. Szczegółowe informacje znajdują się w *Załączniku II- Instalacja komunikacji BMS*.

# **EKSPLOATACJA**

# Włączanie urządzenia

Po prawidłowym zainstalowaniu urządzenia i odpowiednim podłączeniu baterii, naciśnij przycisk On/Off (znajdujący się na panelu sterowania), aby włączyć urządzenie.



## Włączanie inwertera.

Po włączeniu inwertera, rozpocznie się POWITALNY pokaz kolorów z wykorzystaniem listwy LED RGB. Będzie powoli przechodzić przez całe spektrum dziewięciu kolorów (zielony, niebieski, granatowy, fioletowy, różowy, czerwony, miodowy, żółty, limonkowy), przez około 10-15 sekund. Po uruchomieniu będzie świecić się domyślnym kolorem.

Listwa LED RGB może świecić w różnych kolorach na podstawie ustawień priorytetu energetycznego, tak aby wyświetlić tryb pracy, źródło energii, pojemność baterii i poziom obciążenia. Parametry takie jak kolor, efekty, jasność, prędkość itd., mogą być konfigurowane za pośrednictwem panelu LCD. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale dotyczącym ustawień LCD.

# Panel sterowania i wyświetlacz

Panel sterowania oraz moduł LCD, przedstawione na poniższym schemacie, zawierają sześć wskaźników, sześć przycisków funkcyjnych, przełącznik on/off oraz wyświetlacz LCD wskazujący stan pracy oraz informacje o mocy wejściowej/wyjściowej.



## Wskaźniki

Wskaźni	ik LED	Kolor	Stałe/Migające	Wiadomości
Ustawieni	e LED 1	Zielony	Świeci stale	Wyjście zasilane z sieci
Ustawieni	e LED 2	Zielony	Świeci stale	Wyjście zasilane z PV
Ustawieni	e LED 3	Zielony	Świeci stale	Wyjście zasilane z akumulatora
		Zielony	Świeci stale	Wyjście jest dostępne w trybie sieciowym
			Miga	Wyjście jest zasilane z akumulatora
Welcoźnik				w trybie pracy bateryjnej
wskaznik		<b>CHG</b> Zielony	Świeci stale	Akumulator jest w pełni naładowany
stanu	-y- Cng		Miga	Akumulator się ładuje
		Czorwony	Świeci stale	Tryb awaryjny
	FAULI	Czerwony	Miga	Tryb ostrzegawczy

## Przyciski funkcyjne

Przycisk	funkcyjny	Opis		
	ESC	Wyjdź z ustawień		
W/O	Ustawienie funkcji USB	Wybierz funkcje USB OTG		
	Ustawienie czasu pracy dla priorytetu źródła wyjścia	Ustaw czas pracy dla priorytetu źródła wyjścia		
<b>}</b> *\$*	Ustawienie czasu pracy źródła ładowania baterii	Ustaw czas pracy źródła ładowania baterii		
• <del>]</del> •9 +	<b>〕</b> び	Naciśnij jednocześnie te dwa przyciski, aby przełączyć pasek LED RGB dla priorytetu źródła wyjścia i stanu rozładowania/ładowania baterii		
	Góra	Do ostatniego wyboru		
▼	Dół	Do następnego wyboru		
←	Wprowadź	Aby potwierdzić/wprowadzić wybór w trybie ustawień		

# Ikony wyświetlacza LCD



Ikor	na	Opis funkcji			
Informacje o źro	ódle wejściov	wym			
AC	-	Wskazuje aktyv	wność wejścia	a AC.	
PV		Wskazuje aktyv	vność wejścia	a PV.	
INPUT BATTI AGI EVI		Wskazuje napie	ecie weiściow	e, czestotliwość weiściowa, napiecie sys	stemu
		PV, prad ładow	ania, moc ład	lowarki, napięcie akumulatora.	
Program konfig	uracyjny i inf	ormacje o uster	kach		
(\$)					
		Wskazuje prog	Wskazuje programy ustawień.		
888					
		Wskazuje kody	Wskazuje kody ostrzeżeń i usterek.		
888.		Ostrzeżenie:		anie z kodem ostrzegawczym.	
0000				nie z kodem usterki	
Informacie o źro	ódle wviściov				
OUTPUTBATTTEMP		Wskazuje nanje	ecie wyiściow	e czestotliwość wyiściowa procent	
		obciażenia obc	riażenie VA o	bciażenie w watach i prad rozładowania	
Informacie o ak	umulatorze	obciqzeriidy obc			•
		Wskazuje pozic	om naładowa	nia akumulatora w zakresie	
		0-24%, 25-49%	0.24% 25-49% 50-74% i 75-100% w trybie batervinym		
BATT		oraz stan ładowania w trybie sieciowym.			
Gdv akumulator ie	est w trakcie ła	dowania, prezento	wania, prezentowany jest status ładowania akumulatora.		
Status	Napiecie aku	mulatora	Wyświetlacz	z LCD	
	<2V/ogniwo		4 paski będą migać na zmianę.		
Tryb	2 ~ 2,083V/c	ogniwo	Dolny pasek będzie się świecił, a pozostałe trzy		
stałoprądowy /		5	paski będą na zmianę migać.		
tryb	2,083 ~ 2,16	V/ogniwo pozostałe b		jędą na zmianę migać.	
stałonapięciowy	> 2.167 V/oc	niwo	Dolne trzy p	oaski będą się świecić, a górny pasek	
	> 2,107 V/0g	griivo	będzie miga	ić.	
Tryb podtrzymar	ila. Maalai naladoo	w200	4 paski będą świecić.		
W trybie baterviny	m prezentowa	ina jest nojemność	haterii	I	
Procent obciażen	ia	Naniecie baterii	buterni	Wyświetlacz I CD	
		< 1 85V/ogniwo			
		1.85V/ogniwo	~		
		1.933V/ogniwo		BATT	
Obciążenie >50%	6	1,933V/ogniwo	~		
		2,017V/ogniwo		BATT	
			)		
		< 1,892V/oaniwa	)		
		1.892V/ogniwo			
		1,975V/oqniwo		BATT	
Obciążenie < 50 <sup>o</sup>	%	1,975V/oqniwo	~		
		2,058V/ogniwo		BATT	
		> 2,058V/ogniwo		BATT	

Informacje o obciążeniu			
*	Wskaźnik przeciążenia.		
	Wskazuje poziom obciążenia w przedziałach: 0-24%, 25-49%, 50-74% i 75-100%.		
	0%~ 24%	25%~ 49%	
_	LOAD		
	50%~ 74%	75%~ 100%	
Informacje o trybie operacyjn	ym.		
$\rightarrow$	Wskazuje, że urządzenie jest podłączone do sieci zasilającej.		
MPPT	Wskazuje, że urządzenie jest podłączone do systemu paneli PV.		
BYPASS	Wskazuje, że obciążenie jest zasilane energią elektryczną.		
	Wskazuje, że obwód ładowarki jest sprawny.		
	Wskazuje, że obwód ładowarki solarnej jest sprawny.		
	Wskazuje, że obwód inwertera DC/AC działa.		
	Wskazuje, że alarm urządzenia jest wyłączony.		
USB	Wskazuje, że podłączony jest dysk USB.		
	Wskazuje ustawienie czasomierza lub wyświetlanie czasu.		

# **Ustawienia LCD**

## Ustawienia ogólne

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku "←" przez 3 sekundy, urządzenie wejdzie w tryb ustawień. Naciśnij przycisk "♠" lub "❤", aby wybrać programy ustawień. Naciśnij przycisk "←", aby potwierdzić wybór lub

przycisk ""/"/", aby wyjść.

## Ustawianie programów:

Program	Opis	Opcja do wyboru	
00	Wyjdź z trybu ustawień	Wyjdź z programu	
		Najpierw sieć (domyślnie)	W pierwszej kolejności odbiorniki będą zasilane z sieci. Energia słoneczna i akumulatorowa będzie dostarczać energię do odbiorników tylko wtedy, gdy zasilanie z sieci nie będzie dostępne.
01	Pierwszeństwo źródła wyjścia: Konfiguracja priorytetu źródła zasilania obciążenia	Zasilanie z akumulatora i paneli PV będzie dostarczane tylko w przypadku braku zasilania z sieci.	W pierwszej kolejności odbiorniki będą zasilane z paneli PV. Jeżeli energia słoneczna nie wystarcza do zasilania wszystkich podłączonych odbiorników, wówczas odbiorniki będą zasilane jednocześnie energią z sieci.
		Priorytet SBU	W pierwszej kolejności odbiorniki będą zasilane z paneli PV. Jeżeli energia słoneczna nie wystarcza do zasilania wszystkich podłączonych odbiorników, wówczas odbiorniki będą zasilane jednocześnie z akumulatora. Sieć zasila odbiorniki tylko wtedy, gdy napięcie akumulatora spadnie do poziomu niskiego napięcia ostrzegawczego lub do punktu ustawień w programie 12.
02	Maksymalna prąd ładowania: Konfiguracja całkowitego prądu ładowania dla ładowarek solarnych i sieciowych. (Maks. prąd ładowania = prąd ładowania sieciowego + prąd ładowania solarnego)	60A (domyślnie)	Zakres ustawień wynosi od 10A do 80A dla modelu 7,5kW (3,6kW) oraz 15kW (7,2kW). Krok każdego kliknięcia wynosi 10A.

03	Zakres napięcia wejściowego AC	Urządzenia (domyślnie)	Jeśli wybrano tę opcję, dopuszczalny zakres napięcia wejściowego AC będzie zawierał się w przedziale 90-280VAC dla modelu 7,5kW (3,6kW) oraz 15kW (7,2kW). Jeśli wybrano tę opcję, dopuszczalny zakres napięcia wejściowego AC będzie zawierał się w przedziale 170-280VAC dla modelu 7,5kW (3,6kW) oraz 15kW (7,2kW).
		AGM (domyślnie)	Flooded (zalewane)
04	Typ akumulatora	Akumulator Pylontech	odcięcia DC można ustawić w programach 26, 27 i 29. W przypadku wybrania tej opcji, programy 02, 26, 27 i 29 zostaną ustawione automatycznie. Nie ma potrzeby dokonywania dalszych ustawień.
		Akumulator WECO (tylko dla modelu 48V)	W przypadku wybrania tej opcji, programy 02, 12, 26, 27 i 29 zostaną automatycznie skonfigurowane zgodnie z zaleceniami producenta akumulatora. Nie ma potrzeby dokonywania dalszych ustawień.
		Akumulator Soltaro (tylko dla modelu 48V)	W przypadku wybrania tej opcji, programy 02, 26, 27 i 29 zostaną ustawione automatycznie. Nie ma potrzeby dokonywania dalszych ustawień.

		Akumulator kompatybilny z	Wybierz " LIb" jeśli używasz baterii
		protokołem "Lib"	litowej kompatybilnej z
		<u>n</u> g 🐵	protokołem Lib. W przypadku
			wybrania tej opcji, programy U2,
			20, 27 I 29 20stalią ustawione
		լլե	dokonywania dalszych ustawień.
05	Typ akumulatora	Bateria litowa innej firmy	W przypadku wybrania tej opcji,
			programy 02, 26, 27 i 29 zostaną
			ustawione automatycznie. Nie ma
			potrzeby dokonywania dalszych
		115	ustawień. Prosimy o kontakt z
			dostawcą baterii w celu uzyskania
			informacji na temat procedury
		Restart wyłaczony	Restart właczony
		(domyślnie)	
			UD W
06	Automatyczny restart po wystapieniu przeciażenia	00 -	
			! FE
		부는러	
			Postart właczony
		(domyślnie)	
	Automatyczny restart w		
07	przypadku wystąpienia		
	nadmiernej temperatury		LLC
		FF9	
		50HZ (domysine dia modeli 7 5kW (3 6kW) oraz 15kW	OC C
		(7.2kW))	
09	Częstotliwosc wyjsciowa	00 -	cn
		50	
		Dostenne oncie dla modeli 2	6K\W/7.2K\W
			230V (domyślne)
			_
10	Napięcie wyjściowe	1998 <sup>,</sup>	
		240V	
		│ ┎━┚╹━┪┧ ╽⋎	

11	Maksymalny użytkowy prąd ładowania Adnotacja: Jeśli ustawiona wartość w programie 02 jest mniejsza niż w programie 11, to inwerter będzie podawał prąd ładowania z programu 02 dla ładowarki.	30A (domyślnie)	Zakres ustawień to 2A, następnie od 10A do 80A dla modelu 7,5kW (3,6kW) oraz 15kW (7,2kW). Krok każdego kliknięcia wynosi 10A.
		Dostępne opcje dla modelu 2	4V:
			Zakres ustawień wynosi od 22V do 25,5V. Krok każdego kliknięcia wynosi 0,5V.
12	Ustawienie punktu napięcia z powrotem na źródło zasilania przy wyborze "SBU" (priorytet SBU) w programie 01.	Dostępne opcje dla modelu 48V:       46V (domyślne)       Zakres ustawień wynosi od 44V do	
		ic' ≌ 46,	51V. Krok każdego kliknięcia wynosi 1V.
		Dostępne opcje dla modelu 2	4V:
13	Ustawienie punktu napięcia z powrotem na tryb baterii przy wyborze "SBU"	Akumulator jest w pełni naładowany	
	(priorytet SBU) w programie 01.		2 10,
		Zakres ustawień wynosi od 24 wynosi 0,5V.	4V do 31V. Krok każdego kliknięcia

		Dostępne opcje dla modelu 4	8V:
		Akumulator jest w pełni	54V (domyślne)
	Listawienie naniecia z	naładowany	!⊒ ⊚
		!⊐ ©	121
10	powrotem na tryb bateryjny	· _ ·	
13	po wybraniu SBU		BATT
	(priorytet SDO) w programie	BATT	54 <sup>v</sup>
	01.	┡╏╏└╷	
		Zakres ustawień wynosi od 48V do 62V. Krok każdego kliknięcia	
		wynosi 1V.	
		Jeśli inwerter/ładowarka prac	uje w trybie Line, Standby lub Fault,
		źródło ładowania można zapr	ogramować w następujący sposób:
		Najpierw energia słoneczna	W pierwszej kolejności akumulator
		<u> </u> [] 🐵	będzie ładowany energią
		10	słoneczną.
			Akumulator będzie ładowany
		cco	z sieci tylko wtedy, gdy nie będzie
			dostępna energia słoneczna.
	Priorytet źródła ładowarki:	Energia słoneczna i sieć	Akumulator będzie ładowany
		energetyczna (domyślnie)	jednocześnie energią słoneczną
		<u> </u>	i przez sieć energetyczną.
Priorytet źródła ładowarki: 16 Konfiguracja priorytetu			
	Konfiguracja priorytetu		
	zrodła ładowania	50!!	
			Energia chanaczna bedzie jedynym
			źródłam zasilania, bez wzgladu pa
			to czy zacilania z cieci jest
			dostenne, czy nie
			dostępne, czy nie.
		050	
		Jeśli ten inwerter/ładowarka r	pracuje w trybje batervinym.
		akumulator może być ładowa	ny tylko energia słoneczna. Jeśli
		energia słoneczna jest dosten	na i wystarczającą, bedzie ładować
		akumulator.	,,-,,
		Alarm włączony	Alarm wyłączony
		(domyślnie)	
10	Storowania alarman		—
10			

19	Automatyczny powrót do domyślnego ekranu	Powrót do domyślnego ekranu wyświetlacza (domyślnie) IB 👁	Po wybraniu tej opcji, bez względu na to, w jaki sposób użytkownik będzie przełączał ekran wyświetlacza, urządzenie automatycznie powróci do domyślnego ekranu wyświetlacza (napięcie wejściowe/napięcie wyjściowe), jeśli przez 1 minutę nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.
	wyswiculdza	Pozostań na ostatnim ekranie Pozostań na ostatnim ekranie Pozostań na ostatnim ekranie Pozostań na ostatnim ekranie	W przypadku wybrania tej opcji wyświetlany będzie ostatnio wybrany ekran.
20	Sterowanie podświetleniem	Podświetlenie włączone (domyślnie)	Podświetlenie wyłączone
22	Sygnał dźwiękowy w przypadku zaniku źródła zasilania priorytetowego	Alarm włączony (domyślnie)	Alarm wyłączony
23	Bocznik przeciążeniowy (Bypass): Po włączeniu tej funkcji urządzenie przełączy się w tryb sieciowy, jeżeli wystąpi przeciążenie w trybie bateryjnym.	Bocznik bypass wyłączony (domyślnie)	Bocznik włączony 23 👁 698

		Zapis włączony	Zapis wyłączony
		(domyślnie)	
25	Zapis kodu błędu		
		cco	605
		Domyślnie model 24V:	Domyślnie model 48V: 56,4V
		28,2V	25 🐵
26	Napięcie ładowania pełnego		
20	(napięcie sterujące)	JÖ,	
		Jesii w programie 5 wybrano może zostać skonfigurowany	definiowanie własne, program ten Zakres ustawień wynosi od 25 0V do
		31.0V dla modelu 24V i od 48	20V do 62.0V dla modelu 48V. Krok
		, każdego kliknięcia wynosi 0,1	, , V.
		Domyślnie model 24V: 27,0V	Domyślnie model 48V: 54,0V
			בי 🐵
		175 U	$F_{L}^{U}$
27	Ustawienie napięcia podtrzymania		
	poul - /		
		Jesli w programie 5 wybrano może zostać skopfigurowany	definiowanie własne, program ten Zakres ustawień wynosi od 25 0V do
		31.0V dla modelu 24V i od 48	2.0V do 62.0V dla modelu 48V. Krok
		każdego kliknięcia wynosi 0,1	V.
		Jednofazowy: Ten inwerter	Równoległy: Ten inwerter jest
		jest używany w systemie	używany w systemie równoległym.
		jednorazowym.	C8 ®
		C0 🖤	
	Tryb wyjściowy AC		00
	(tylko dla modelu		rni -
28	*To ustawienie jest możliwe		
	tylko wtedy, gdy inwerter działa w trybie czuwania	Guy mwerter pracuje w układ pracował w określonej fazie	zie S-razowym, ustaw go tak, ady
	(wyłączenie).	Faza L1:	Faza L2:
		28 🐵	29 ©
		38 1	365

		Faza L3:	
		28 🐵	
		383	
		Jeśli inwerter pracuje w układ	zie z rozdzieloną fazą, ustaw go tak,
		aby pracował w okresionej raz	12 dla fazy rozdzielonei:
			(przesunięcie fazowe 120°)
		0	<b>88 @</b>
		58.1	292 295
		L2 dla fazy rozdzielonej:	
		(przesunięcie fazowe 180°)	
		180	
	Nickie papiecie odciecia DC:		
	<ul> <li>Jeśli jedynym</li> </ul>	Domysinie model 24v: 22,0V	Domysinie model 48v: 44,0v
	dostępnym zrodłem zasilania jest		CY 🎯
	akumulator, inwerter	63 8	<u> </u>
	<ul> <li>Jeśli dostępna jest</li> <li>porzia z cystemu DV/i</li> </ul>	[[]]	
	akumulatora, inwerter		HHU'
29	będzie ładował akumulator bez wyiścia		
	AC.	Jeśli w programie 5 wybrano (	definiowanie własne, program ten Zakres ustawień wyposi od 21 0V do
	<ul> <li>Jesil dostępna jest energia z systemu PV,</li> </ul>	24,0V dla modelu 24V i od 42	,0V do 48,0V dla modelu 48V. Krok
	akumulatora i sieci,	każdego kliknięcia wynosi 0,1	V. Dolne napięcie odcięcia DC będzie
	tryb pracy liniowej i	ustawione na stałą wartość be	ez względu na to, jaki procent
	dostarczy moc wyjściową do odbiorników	obciązenia jest podłączony.	
		Funkcja wyrównania	Funkcja wyrównania
		akumulatorów	akumulatorów wyłączona
	Funkcja wyrównania		(domyślnie)
20	akumulatorów	ju 🖤	ju v
30	(UWAGA: nie balansuje		
	szeregowo)	660	625
		<b></b> Jeśli w programie 05 wybrano	opcie "Flooded" lub "User-Defined".
		program ten może zostać sko	nfigurowany.

		Domyślnie model 24V:	Domyślnie model 48V: 58,4V
		29,2V	⊒ ¦ ⊗
	Nenissis un mérumentis	CU	
31	akumulatorów		GÂY,
		2 <u>9</u> .2'	
		Zakres ustawień wynosi od 25	5.0V do 31.0V dla modelu 24V i od
		48.0V do 62.0V dla modelu 4	8V. Każde kliknięcie to przyrost o
		0,1V.	Zelmen untervisí un mari ad Euria
			Zakres ustawien wynosi od 5 min do 900 min. Każde klikniecie to
	Czas wyrównania	jj W	przyrost o 5 min.
33	akumulatorów		F /
		co	
			Zakres ustawien wynosi od 5 min
	Limit czasu dla wyrównania		przyrost o 5 min.
34	akumulatorów		F/
		חרו	
		30 dni (domyślnie)	Zakres ustawień wynosi od 0 do 90
		ב'ב ש	dzień
35	Okres wyrównania		
		י הר	
		300	
		Włączone	Wyłączone (domysinie)
		jo 🖤	jo 🖉
36	Wyrównanie natychmiastowe	ten może zostać skonfigurowa	any. Jeśli w tym programie 30, programi any. Jeśli w tym programie zostanie
		wybrana opcja "Enable" (Włącz), nastąpi natychmiastowa	
		"Disable" (Wyłącz), funkcja ta	a zostanie anulowana do czasu
		nadejścia kolejnego aktywow	anego czasu wyrównania, zgodnie z
		ustawieniem programu 35. W wyświetlany na głównej stron	' tym czasie, ヅニ ヿ゚″ nie będzie nie ekranu LCD
		Nie resetowane (Domyślnie)	Resetowane
	Wyzeruj wszystkie zapisane	37 🐵	27 🐵
37	generowanej przez panele		
	PV i energii wyjściowej		
		11-6	1456

		Wyłącz (Domyślnie)	Jeśli wybrano tę opcję, ochrona przed rozładowaniem akumulatora jest wyłączona.
41	Maksymalny prąd rozładowania (tylko dla modelu 15kW (7,2kW))	000 30A 4   @ 20	Zakres ustawień wynosi od 30 A do 150 A. Każde kliknięcie to przyrost o 10A. Jeśli prąd rozładowania jest wyższy niż ustawiona wartość, akumulator przestanie się rozładowywać. W tym czasie, jeśli dostepne jest zasilanie, inwerter
		150A Ч	będzie pracował w trybie obejścia. Jeśli nie ma dostępu do zasilania, inwerter wyłączy się po 5 minutach pracy w trybie bateryjnym.
		150	
51	Sterowanie włączaniem/wyłączaniem listwy LED RGB *Konieczne jest włączenie togo ustawionia, aby	Włączone (domyślnie)	Wyłączone
	aktywować funkcję oświetlenia LED RGB.	LEN	LdS
		Mała	Normalna (domyślnie)
52		LO	ND-
32	Jashose listwy Kab Leb	Wysoka	
		H I	
53	Prędkość rozświetlania listwy RGB I FD	Mała	Normalna (domyślnie)
		LO	NOF 1

		Duża	
		530	
54	Efekty LED RGB	H   Przewijanie   S   H   S   S   S   S   S   S   H   S   S   H    H   H	Narastanie SY S b-E
		SOL	
55	Kombinacja kolorów RGB LED, która wskazuje źródło zasilania i stan naładowania/rozładowania akumulatora: Sieć-PV-Akumulator Stan naładowania / rozładowania	C01: (Domyślnie) • Fioletowy-Biały -Niebieski • Różowy-Miodowy • SS •	C02: • Biały-Żółty-Zielony • Granatowy-Limonkowy • <b>55</b>
	akumulatora.	103	
92	Sterowanie włączaniem/wyłączaniem dla wyjścia 12V DC	Włączone (domyślnie)	Wyłączone 92 🚳
		336	dCd
93	Skasuj cały rejestr danych	Nie resetowane (Domyślnie)	Resetowane
		ՈԻՆ	FSE

94	Odstęp czasowy rejestracji w dzienniku danych *Maksymalny numer dziennika danych wynosi 1440. Jeśli przekroczy 1440, ponownie zapisze pierwszy rejestr.	3 minuty 94 Solution 10 minut (domyślnie) 94 Solution 30 minut	5 minut 94 <b>*</b> 20 minut 94 <b>*</b> 20 60 minut 94 <b>*</b>
95	Ustawianie czasu - Minuty	Zakres ustawień dla minut wynosi od 0 do 59.	
96	Ustawianie czasu - Godzina	Zakres ustawień dla godziny wynosi od 0 do 23.	
97	Ustawianie czasu - Dni	Zakres ustawień dla dni wynosi od 1 do 31.	
98	Ustawianie czasu - Miesiące	Zakres ustawień dla miesięcy wynosi od 1 do 12.	
99	Ustawianie czasu - Lata	Zakres ustawień dla lat wynosi od 17 do 99. 99 ම 98 98 19	

## Ustawienie funkcji

Na panelu wyświetlacza znajdują się trzy przyciski funkcyjne umożliwiające wprowadzenie funkcji specjalnych, takich jak USB OTG, ustawienie timera priorytetu źródła wyjściowego oraz ustawienie timera priorytetu źródła ładowarki.

## 1. Ustawienie funkcji USB

Włóż dysk USB OTG do portu USB (<sup>1</sup>). Naciśnij i przytrzymaj przycisk <sup>w</sup> /<sup>0</sup> przez 3 sekundy, aby wejść do

trybu konfiguracji USB. Funkcje te obejmują aktualizację oprogramowania sprzętowego inwertera, eksport rejestru danych i ponowne zapisywanie parametrów wewnętrznych z dysku USB.

Procedura	Ekran LCD
<b>Krok 1:</b> Naciśnij i przytrzymaj przycisk <sup>w</sup> <sup>(</sup> )/じ" przez 3 sekundy, aby wejść do trybu ustawień funkcji USB.	UP[ 🐵 🚳
<b>Krok 2:</b> Naciśnij przycisk <sup>w</sup> 愛/ひ", <sup>w</sup> 子 <sup>(1)</sup> lub <sup>w</sup> 子 <sup>(1)</sup> ", aby wejść do wybieranych programów ustawień (szczegółowy opis w kroku 3).	588 100

Krok 3: Wybierz program ustawień, postępując zgodnie z procedurą.

Program#	Procedura działania Ekr		
	Funkcja ta służy do aktualizacji oprogramowania sprzętowego inwertera. Jeśli konieczna jest		
Aktualizacja	aktualizacja oprogramowania sprzętowego, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub instalatorem		
oprogramo-	w celu uzyskania szczegółowych instrukcji.		
wania			
sprzętowego			
₽œ:	Funkcja ta służy do zastępowania wszystkich ustawień parametrów (plik TEXT) ustawieniami na dysku USB On-The-Go z poprzedniej konfiguracji lub do duplikowania ustawień inwertera.		
Zapisz	W celu uzyskania szczegółowych instrukcji prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub instalatorem.		
ponownie			
parametry			
wewnętrzne			
	Wciskając przycisk いうロッ możesz eksportować dane z inwertera na dysk USB. Jeśli wybrana funkcja jest gotowa, na ekranie LCD pojawi się	L[[[ @ @	
• ~ ~ ~	<sup></sup> "トピリ". Naciśnij przycisk " <sup></sup> " <sup>で</sup> " aby ponownie potwierdzić wybór.	۲d۶	
Eksport dziennika danych	<ul> <li>Naciśnij przycisk " aby wybrać "Yes", podczas procesu dioda LED 1 będzie migać raz na sekundę. Wyświetli się tylko LOG i wszystkie diody LED będą włączone dopiero po zakończeniu tej czynności. Następnie naciśnij przycisk " // " aby powrócić do ekranu głównego.</li> <li>Lub naciśnij przycisk " // " aby wybrać "No" i powrócić do ekranu głównego.</li> </ul>	L00 © © 985 N0	

Jeśli przez 1 minutę nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, nastąpi automatyczny powrót do ekranu głównego.

## Komunikat o błędzie dla funkcji USB On-the-Go

Kod błędu	Komunikaty
	Nie wykryto dysku USB.
	Dysk USB jest zabezpieczony przed kopiowaniem.
U03	Dokument na dysku USB ma nieprawidłowy format.

Jeśli wystąpi jakikolwiek błąd, kod błędu będzie wyświetlany tylko przez 3 sekundy. Po trzech sekundach nastąpi automatyczny powrót do ekranu wyświetlacza.

## 2. Ustawienie timera dla priorytetu źródła wyjścia

To ustawienie timera służy do ustawiania priorytetu źródła wyjścia na każdy dzień.

Procedura	Ekran LCD
Krok 1: Naciśnij i przytrzymaj przycisk "🖓 🕮 " przez 3 sekundy, aby wejść w tryb konfiguracji	
timera dla priorytetu źródła wyjścia.	
Krok 2: Naciśnij przycisk 〝鬱/ひ", 〝争⑳" lub 〝争岱", aby wejść do wybranych programów	506 560
(szczegółowy opis w kroku 3).	

Krok 3: Prosimy o wybranie programu ustawień, wykonując poszczególne procedury.

Program#	Procedura działania	Ekran LCD
₩/ฃ	Naciśnij przycisk " <sup>™</sup> / <sup>™</sup> / <sup>™</sup> , aby ustawić timer priorytetu sieci (Utility First Timer). Naciśnij przycisk " <sup>™</sup> / <sup>™</sup> , aby wybrać godzinę rozpoczęcia. Naciśnij przycisk " <sup>▲</sup> " lub " <sup>™</sup> , aby dostosować wartości i naciśnij " <sup>↓</sup> ", aby potwierdzić. Naciśnij przycisk " <sup>¬</sup> / <sup>™</sup> / <sup>™</sup> , aby wybrać godzinę zakończenia. Naciśnij przycisk " <sup>▲</sup> " lub " <sup>™</sup> , aby dostosować wartości, naciśnij " <sup>↓</sup> ", aby potwierdzić. Wartości ustawień zawierają się w przedziale od 00 do 23, z przyrostem co 1 godzinę.	US6 © 00 23
). D	Naciśnij przycisk "♪ <sup>•</sup> ", aby ustawić timer priorytetu energii słonecznej (Solar First Timer). Naciśnij przycisk "♪ <sup>•</sup> ", aby wybrać godzinę rozpoczęcia. Naciśnij przycisk "▲" lub "▼", aby dostosować wartości i naciśnij "↓", aby potwierdzić. Naciśnij przycisk "♪ <sup>•</sup> ", aby wybrać godzinę zakończenia. Naciśnij przycisk "▲" lub "▼", aby dostosować wartości, naciśnij "↓", aby potwierdzić. Wartości ustawień zawierają się w przedziale od 00 do 23, z przyrostem co 1 godzinę.	SUB © 00 23
<b>₽</b> ¢⊅	Naciśnij przycisk "子岱", aby ustawić timer priorytetu SBU (SBU Priority Timer). Naciśnij przycisk "子圖", aby wybrać godzinę rozpoczęcia. Naciśnij przycisk "▲" lub "▼", aby dostosować wartości i naciśnij "↓", aby potwierdzić. Naciśnij przycisk "子岱", aby wybrać godzinę zakończenia. Naciśnij przycisk "▲" lub "▼", aby dostosować wartości, naciśnij "↓", aby potwierdzić. Wartości ustawień zawierają się w przedziale od 00 do 23, z przyrostem co 1 godzinę.	56U © 00 23

Naciśnij przycisk " 🖗 / Ů", aby wyjść z trybu ustawień.

## 3. Ustawienie timera dla priorytetu źródła ładowarki

To ustawienie timera służy do ustawiania priorytetu źródła ładowania na każdy dzień.

Procedura	Ekran LCD	
<b>Krok 1:</b> Naciśnij i przytrzymaj przycisk "宁岱" przez 3 sekundy, aby wejść w tryb konfiguracji	[S() 🛛	
timera dla priorytetu źródła ładowania.		
Krok 2: Naciśnij przycisk 〝愛⁄ひ", 〝争⁄ஂ 'lub 〝争⁄ジ", aby wejść do wybranych programów		
(szczegółowy opis w kroku 3).		

Krok 3: Prosimy o wybranie programu ustawień, wykonując poszczególne procedury.

Program#	Procedura działania	Ekran LCD
₩/ฃ	Naciśnij przycisk " <sup>™</sup> / <sup>™</sup> / <sup>™</sup> , aby ustawić timer priorytetu energii słonecznej (Solar First Timer). Naciśnij przycisk " <sup>™</sup> <sup>™</sup> , aby wybrać godzinę rozpoczęcia. Naciśnij przycisk " <sup>™</sup> / <sup>™</sup> lub " <sup>™</sup> ", aby dostosować wartości i naciśnij " <sup>↓</sup> ", aby potwierdzić. Naciśnij przycisk " <sup>™</sup> <sup>™</sup> / <sup>™</sup> , aby wybrać godzinę zakończenia. Naciśnij przycisk " <sup>↓</sup> " lub " <sup>™</sup> ", aby dostosować wartości, naciśnij " <sup>↓</sup> ", aby potwierdzić. Wartości ustawień zawierają się w przedziale od 00 do 23, z przyrostem co 1 godzinę.	[SO ♥ 00 23
<b>:</b> 0	Naciśnij przycisk "♪ ", aby ustawić timer dla energii słonecznej i sieci (Solar & Utility Timer). Naciśnij przycisk "♪ ", aby wybrać godzinę rozpoczęcia. Naciśnij przycisk " " lub " ♥ ", aby dostosować wartości i naciśnij " ♥ ", aby potwierdzić. Naciśnij przycisk " ♪ " ", aby wybrać godzinę zakończenia. Naciśnij przycisk " ▲ " lub "♥ ", aby dostosować wartości, naciśnij "♥ ", aby potwierdzić. Wartości ustawień zawierają się w przedziale od 00 do 23, z przyrostem co 1 godzinę.	5NU © 00 23
<b>;}</b> ¢	Naciśnij przycisk "子学", aby ustawić timer tylko dla energii słonecznej (Solar Only Timer). Naciśnij przycisk "子' ", aby wybrać godzinę rozpoczęcia. Naciśnij przycisk "▲" lub "▼", aby dostosować wartości i naciśnij "↓", aby potwierdzić. Naciśnij przycisk "子"", aby wybrać godzinę zakończenia. Naciśnij przycisk "▲" lub "▼", aby dostosować wartości, naciśnij "↓", aby potwierdzić. Wartości ustawień zawierają się w przedziale od 00 do 23, z przyrostem co 1 godzinę.	050 00 23

Naciśnij przycisk " 🖗 🖉 🖉 , aby wyjść z trybu ustawień.

# Wyświetlacz LCD

Informacje na ekranie LCD będą przełączane kolejno przez naciśnięcie przycisku "UP" lub "DOWN". Informacje do wyboru są przełączane w kolejności jak w poniższej tabeli.

Informacje do wyboru	Wyświetlacz LCD
	Napięcie wejściowe=230V, napięcie
	wyjściowe=230V
Napięcie wejściowe/napięcie wyjściowe (Domyślny ekran wyświetlacza)	
Częstotliwość wejściowa	Częstotliwość wejściowa=50Hz
	Napięcie PV=260V
Napięcie PV	Napięcie PV1=260V (tylko 15kW (7,2kW))
	Napięcie PV2=260V (tylko 15kW (7,2kW))
	Prąd PV = 2,5A
Prąd PV	



	Prąd ładowania AC i PV=50A
	LOAD
	OUTPUT OU
Prąd ładowania	OUTPUT OUTPUT OUTPUT V PPPT BATT Defenses Defenses Defense Def
	OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT OUTPUT
	Moc ładowania AC i PV=500W
	OUTPUT OUTPUT OUTPUT Moc ładowania PV=500W
Moc ładowania	OUTPUT OUTPUT
	wyjściowe=230V
Napięcie akumulatora i napięcie wyjściowe	

	Częstotliwość wyjściowa=50Hz
Częstotliwość wyjściowa	
Procent obciążenia	Procent obciążenia=70%
	Gdy podłączone obciążenie wynosi mniej niż 1kVA, obciążenie w VA będzie wynosiło xxxVA jak na poniższym rysunku.
Obciążenie w VA	OUTPUT OUTPUT Gdy obciążenie wynosi więcej niż 1kVA (≧ 1KVA), obciążenie w VA będzie wynosiło x.xkVA jak na poniższym rysunku.
	Gdy obciążenie wynosi mniej niż 1kW, obciążenie wyrażone w watach będzie wynosiło xxxW jak na poniższym rysunku.
Obciążenie w Watach	Gdy obciążenie wynosi więcej niż 1kW         (≧ 1KW), obciążenie wyrażone w watach będzie wynosiło x.xkVA jak na poniższym rysunku.
	OUTPUT OUTPUT KW BATT

	Napięcie akumulatora=25,5V, prąd
	rozładowania=1A
Napięcie akumulatora/prąd rozładowania DC	
	Energia PV dzisiaj = 3,88 kWh, energia
	obciążenia dzisiaj= 9,88 kWh.
Energia PV wytworzona dzisiaj i energia wyjściowa	
obciążenia dzisiaj	
	Energia PV w tym miesiącu = 388kWh, energia
	obciążenia w tym miesiącu= 988kWh.
Energia PV wytworzona w tym miesiącu i energia	
wyjsciowa obciązenia w tym miesiącu.	
	Energia PV w tym roku = 3,88MWh, energia
	obciążenia w tym roku = 9,88MWh.
Energia PV wytworzona w tym roku i energia wyjściowa	
odciążenia w tym roku.	
	BATT
	Całkowita energia PV = 38,8MWh, Całkowita
	energia wyjściowa obciążenia = 98,8MWh.
Całkowita energia wytworzona przez PV i całkowita	
energia wyjsciowa obciążenia.	
	Rzeczywista data 28 listopada 2020 r.
Rzeczywista data.	

	Czas rzeczywisty 13:20.
Czas rzeczywisty.	
Sprawdzanie wersji głównego procesora.	Wersja głównego procesora 00014.04.
Sprawdzanie wersji drugiego procesora.	Wersja drugiego procesora 00012.03.
Sprawdzanie wersji sieci Wi-Fi.	Wersja Wi-Fi 00000.24.

# Opis trybu pracy

Tryb pracy	Opis	Wyświetlacz LCD
Tryb czuwania <b>Adnotacja:</b> *Tryb czuwania: Inwerter nie jest jeszcze włączony, ale w tym momencie może on ładować akumulator bez wyjścia AC.	Urządzenie nie dostarcza żadnych danych wyjściowych, ale nadal może ładować akumulatory.	Ładowanie energią z sieci i energią z paneli PV.   Jedowanie z sieci.   Jedowanie z sieci.   Jedowanie energią z paneli PV.   Ładowanie energią z paneli PV.   Jedowania energią z paneli PV.   Jedowania.   Jedowania.

Tryb pracy	Opis	Wyświetlacz LCD	
Tryb awaryjny Adnotacja: *Tryb awaryjny: Usterki są spowodowane błędem wewnątrz obwodu lub przyczynami zewnętrznymi, takimi jak nadmierna temperatura, zwarcie wyjścia i tak dalej.	Brak ładowania bez względu na to, czy dostępna jest energia z sieci czy z paneli PV.	Brak ładowania.	
Tryb sieciowy	Urządzenie będzie dostarczać energię wyjściową z sieci. Będzie również ładować baterię w trybie sieciowym.	<ul> <li>Ładowanie energią z sieci i energią z paneli PV.</li> <li>Imperiod status</li> <li>Ładowanie z sieci.</li> <li>Imperiod status</li> <li>Jeśli "SUB" (najpierw energia słoneczna) zostanie wybrane jako priorytet źródła wyjściowego, a ilość energii słonecznej nie jest wystarczająca do pokrycia obciążenia, energia słoneczna i energia z sieci zasilającej zapewnią obciążenie i ładowanie akumulatora w tym samym czasie.</li> </ul>	
Tryb sieciowy	Urządzenie będzie dostarczać energię wyjściową z sieci. Będzie również ładować baterię w trybie sieciowym.	Jeżeli jako priorytet źródła wyjściowego wybrano "SUB" (najpierw energia słoneczna) lub "SBU", a akumulator nie jest podłączony, energia słoneczna i sieć zasilająca zapewnią obciążenie.	

Tryb pracy	Opis	Wyświetlacz LCD
		Zasilanie z akumulatora i energii PV.
	Urzadzania bodzia	i jednocześnie ładować akumulatory. Brak dostępnej sieci.
Tryb bateryjny ti/lub	orządzenie będzie dostarczać energię wyjściową z akumulatora i/lub energię PV.	Zasilanie tylko z akumulatora.
		Zasilanie wyłącznie energią z PV.

Kod błędu	Zdarzenie błędu.	Symbol
01	Wentylator blokuje się, gdy inwerter jest wyłączony	F 8
02	Nadmierna temperatura	583
03	Napięcie akumulatora jest zbyt wysokie	F83
04	Napięcie akumulatora jest zbyt niskie	F84
05	Zwarcie na wyjściu	F85
06	Napięcie wyjściowe jest zbyt wysokie	F88
07	Przekroczenie czasu przeciążenia	1283
08	Napięcie w obwodzie jest zbyt wysokie	F88
09	Nieudany miękki start obwodu	F88
10	Przeciążenie PV	
11	Przepięcie PV	F } }
12	Przeciążenie DCDC	513
13	Przeciążenie podczas rozładowywania akumulatora	F 13
51	Przeciążenie	FS
52	Napięcie w obwodzie jest zbyt niskie	1852
53	Nieudany miękki start inwertera	1853
55	Zbyt wysokie napięcie stałe DC na wyjściu AC	FSS
57	Awaria czujnika prądu	<u> </u> <u></u>
58	Napięcie wyjściowe jest zbyt niskie	F58

# Kody referencyjne błędów

# Wskaźnik ostrzegawczy

Kod ostrzegawczy	Kod Zdarzenie ostrzegawcze Alarm dźwiękowy		Migająca ikona
01	Wentylator blokuje się, gdy inwerter jest włączony	Trzy sygnały dźwiękowe co sekundę	
02	Nadmierna temperatura	Brak	<b>@</b> 50
03	Akumulator jest przeładowany	Jeden sygnał dźwiękowy co sekundę	[]]∞
04	Niski poziom baterii	Jeden sygnał dźwiękowy co sekundę	[]Ч∞
07	Przeciążenie	Jeden sygnał dźwiękowy co 0,5 sekundy	
10	Ograniczenie mocy wyjściowej	Dwa sygnały dźwiękowe co 3 sekundy	
15	Energia PV jest niska.	Dwa sygnały dźwiękowe co 3 sekundy	15@
16	Wysokie napięcie wejściowe AC (>280 VAC) podczas miękkiego rozruchu magistrali	Brak	15@
32	Błąd komunikacji między inwerterem a zdalnym panelem wyświetlacza	Brak	32@
E9	Funkcja wyrównania akumulatorów	Brak	29 <b>@</b>
6P	Akumulator nie jest podłączony	Brak	5P <b>@</b>

# FUNKCJA WYRÓWNANIA AKUMULATORÓW

Funkcja wyrównania jest wbudowana w sterownik ładowania. Odwraca ona negatywne efekty chemiczne, takie jak rozwarstwienie, czyli stan, w którym stężenie kwasu jest większe w dolnej części akumulatora niż w górnej. Wyrównanie pomaga również usunąć kryształy siarczanów, które mogły się osadzić na płytkach. Jeśli stan ten nie zostanie skontrolowany, to tzw. zasiarczenie spowoduje zmniejszenie całkowitej pojemności akumulatora. Z tego powodu zaleca się okresowe wyrównywanie akumulatora. UWAGA: wyrównanie nie balansuje akumulatorów połączonych szeregowo !!!

## • Jak zastosować funkcję wyrównania

Najpierw należy włączyć funkcję wyrównania baterii w programie 33 wyświetlacza LCD. Następnie można zastosować tę funkcję w urządzeniu, korzystając z jednej z poniższych metod:

- 1. Ustawianie interwału wyrównania w programie 37.
- 2. Wyrównanie natychmiastowe w programie numer 39.

## • Kiedy należy zastosować funkcję wyrównania

W trybie podtrzymania, po upływie ustawionego interwału wyrównania (cyklu wyrównania akumulatora) lub gdy funkcja wyrównania jest aktywna natychmiast, sterownik przejdzie do trybu wyrównywania.



## • Czas ładowania wyrównawczego i limit czasu

W fazie wyrównania sterownik będzie dostarczał energię do ładowania akumulatora tak długo, jak to możliwe, aż napięcie akumulatora wzrośnie do poziomu napięcia wyrównania. Następnie, w celu utrzymania napięcia akumulatora na poziomie napięcia wyrównawczego, stosowana jest regulacja stałonapięciowa. Akumulator pozostanie w fazie wyrównania do momentu nadejścia ustawionego czasu wyrównania.



Jednak w fazie wyrównania, gdy czas wyrównania akumulatora upływa, a napięcie akumulatora nie wzrasta do punktu napięcia wyrównawczego, sterownik ładowania wydłuży czas wyrównania akumulatora do chwili, gdy napięcie akumulatora osiągnie wartość napięcia wyrównawczego. Jeżeli napięcie akumulatora jest nadal niższe niż napięcie wyrównawcze akumulatora po upływie ustawionego czasu wyrównania, sterownik ładowania przerwie wyrównanie i powróci do stanu spoczynku.



# DANE TECHNICZNE

Tabela 1 Specyfikacje trybu sieciowego

Model	7,5kW (3,6kW) 15kW (7,2kW)		
Przebieg napięcia wejściowego	Sinusoidalny (si	eć lub generator)	
Nominalne napięcie wejściowe	23	0Vac	
Niskie straty napięcia	170Vac=	±7V (UPS)	
Niskie straty napięcia powrotnego	180Vac±7V (Urządzenia) 180Vac±7V (UPS); 100Vac±7V (Urzadzenia)		
Wysokie straty napięcia	280	/ac±7V	
Wysokie straty napięcia powrotnego	270	/ac±7V	
Maks. napięcie wejściowe AC	30	0Vac	
Maks. prąd wejściowy AC	40A	60A	
Nominalna częstotliwość wejściowa	50Hz / 60Hz (Autodetekcja)		
Niskie straty częstotliwości	40±1Hz		
Niskie straty częstotliwości powrotnej	42±1Hz		
Wysokie straty częstotliwości	65±1Hz		
Wysokie straty częstotliwości powrotnej	63±1Hz		
Ochrona przed zwarciem na wyjściu	Tryb sieciowy: Wyłącznik obwodu (70A) Tryb bateryjny: Obwód elektroniczny		
Wydajność (Tryb sieciowy)	>95% (Szacowane obciążenie R	, akumulator w pełni naładowany)	
Czas transferu	Zwykle 10 ms (UPS); Zwykle 20 ms (Urządzenia)		
<b>Obniżenie mocy wyjściowej:</b> W przypadku modeli 3,6 kW/7,2 kW, gdy napięcie wejściowe prądu zmiennego jest niższe niż 170 V, moc wyjściowa zostanie zredukowana. W przypadku modeli 3,6 kW/7,2 kW, gdy napięcie wejściowe prądu zmiennego jest niższe niż 105V, moc wyjściowa zostanie obniżona.	Output Power         Rated Power         50% Power         90V	280V 3.6K/7.2K models	

Tabela 2 Specyfikacje trybu inwertera

Model	7,5kW (3,6kW)	15kW (7,2kW)	
Nominalna moc wyjściowa	3600W	7200W	
Przebieg napięcia wejściowego	Czysta	sinusoida	
Regulacja napięcia wejściowego	230Vac±5%	230Vac±5%	
Częstotliwość wyjściowa	60Hz	lub 50Hz	
Wydajność szczytowa	91%	93%	
Ochrona przed przeciążeniem	100 ms przy obciążeniu≥205%; obciążeniu	5s przy obciążeniu≥150%; 10s przy 110%~150%	
Pojemność przepięciowa	2* obniżona n	noc na 5 sekund	
Opcjonalne wyjście 12V DC			
Wyjście DC	12 VDC ±	: 7%, 100W	
Wysokie napięcie odcięcia DC	33Vdc	66Vdc	
Niskie napięcie odcięcia DC	22Vdc	44Vdc	
Nominalne napięcie wejściowe DC	24Vdc	48Vdc	
Napięcie zimnego rozruchu	23,0Vdc	46,0Vdc	
Niskie napięcie ostrzegawcze DC			
Przy obciążeniu < 20%	23,0Vdc	46,0Vdc	
Przy 20%≤ obciążeniu < 50%	21,4Vdc	42,8Vdc	
Przy obciążeniu≥ 50%	20,2Vdc	40,4Vdc	
Niskie powrotne napięcie			
ostrzegawcze DC			
Przy obciążeniu < 20%	24,0Vdc	48,0Vdc	
Przy 20%≤ obciążeniu < 50%	22,4Vdc	44,8Vdc	
Przy obciążeniu≥ 50%	21,2Vdc	42,4Vdc	
Niskie napięcie odcięcia DC			
Przy obciążeniu < 20%	22,0Vdc	44,0Vdc	
Przy 20% ≤ obciążenie < 50%	20,4Vdc	40,8Vdc	
Przy obciążeniu≥ 50%	19,2Vdc	38,4Vdc	
Wysokie powrotne napięcie DC	32Vdc	64Vdc	
Wysokie napięcie odcięcia DC	33Vdc 66Vdc		
Dokładność napięcia DC	+/-0,3V bez obciążenia		
THDV	<5% dla obciążenia sieciowego, <10% dla obciążenia niesieciowego przy napieciu znamionowym		
Odchylenie DC	≦100mV		

Tabela 3 Specyfikacje trybu ładowania

Tryb ładowania urządzenia					
Model		7,5kW (3,6	5kW)	15kW (7,2kW	')
Prąd ładowania (UPS)		80A		904	
Przy nominalnym napięciu wejściowyn				00A	
	Akumulator	20.21/c			
Napięcie	hermetyczny	29,200		58,4Vac	
ładowania	AGM /				
pełnego Akumulator		28,2Vdc		56,4Vdc	
żelowy					
Napięcie ładowa	nia	27Vdc		54)/dc	
podtrzymującego	)				
Ochrona przed p	zeładowaniem	33Vdd	2	66Vdc	
Algorytm ładowa	nia		3-Etapo	wy	
		Battery Voltage, per cell		Chargin	g Current, %
		Ţ			Î
		2.43Vdc (2.35Vdc) 2.25Vdc		Voltage	_
					+ 100%
			$\sim$		
Krzywa ładowani	ia		$\sim$		
			$\sim$		50%
				$\mathbf{N}$	
		<b>≪</b> TO► <b>∢</b>	T1 = minimum 10mins, maximum 8hr		
				Current	
		Bulk	Absorption	Maintenance	Time
		(Constant Current)	(Constant Voltage)	(Floating)	
Weiście energii s	łonecznei				
Model		7,5kW (3,6	ikW)	15kW (7,2kW	')
Nominalna moc		4000W		8000W	
Maks. napiecie of	twartego				
obwodu systemu	paneli PV	500Vd	c	500Vdc	
Zakres napiecia N	MPPT systemu				
paneli PV	-	120Vdc~45	50Vdc	90Vdc~450Vd	С
Maks. prąd wejśc	ciowy	18A 2x 18A		2x 18A	
Napięcie rozruch	owe	150V +/- 5Vdc 80V +/- 5Vdc		:	
		PV Current			
		184			
Ograniczenie mo	су	9A			
				MPPT temperat	ure

Tabela 4 Ogólna specyfikacja

Model	7,5kW (3,6kW)	15kW (7,2kW)	
Certyfikacja bezpieczeństwa	CE		
Zakres temperatury pracy	-10°C ~ 50°C		
Temperatura przechowywania	-15°C ~ 60°C		
Wilgotność	5% do 95% Wilgotność względna (bez kondensacji)		
Wymiary (Dł.xSzer.xWys.) mm	150 x 433 x 600		
Masa netto (kg)	15	19,3	

# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	LCD/LED/Brzęczyk	Wyjaśnienie/możliwa przyczyna	Co należy zrobić
Urządzenie wyłącza się automatycznie podczas procesu uruchamiania.	Wyświetlacze LCD/LED i brzęczyk będą aktywne przez 3 sekundy, a następnie zostaną wyłączone.	Napięcie akumulatora jest zbyt niskie (<1,91 V/ogniwo)	<ol> <li>Ponownie naładuj akumulator.</li> <li>Wymień akumulator.</li> </ol>
Brak reakcji po włączeniu zasilania.	Brak wskazań.	<ol> <li>Napięcie akumulatora jest o wiele za niskie. (&lt;1,4V/ogniwo)</li> <li>Biegunowość akumulatora jest odwrócona.</li> </ol>	<ol> <li>Sprawdź, czy akumulatory i okablowanie są dobrze podłączone.</li> <li>Ponownie naładuj akumulator.</li> <li>Wymień akumulator.</li> </ol>
	Napięcie wejściowe jest wyświetlane jako 0 na wyświetlaczu LCD, a zielona dioda LED miga.	Zadziałało zabezpieczenie wejściowe	Sprawdź, czy nie zadziałał wyłącznik prądu AC i czy przewody AC są dobrze podłączone.
Sieć zasilająca jest dostępna, ale urządzenie działa w trybie bateryjnym.	Zielona dioda LED miga.	Niewystarczająca jakość zasilania AC. (generator, zasilanie kempingowe)	<ol> <li>Sprawdź, czy przewody prądu AC nie są zbyt cienkie i/lub zbyt długie.</li> <li>Sprawdź, czy generator (jeśli jest używany) działa prawidłowo lub czy ustawienie zakresu napięcia wejściowego jest prawidłowe. (UPS→Urządzenie)</li> </ol>
	Zielona dioda LED miga.	Ustaw opcję "Najpierw energia słoneczna" jako priorytet źródła sygnału wyjściowego.	Zmień priorytet źródła sygnału wyjściowego na "Najpierw urządzenie".
Gdy urządzenie jest włączone, wewnętrzny przekaźnik jest wielokrotnie włączany i wyłączany.	Wyświetlacz LCD i diody LED migają	Akumulator jest odłączony.	Sprawdź, czy przewody akumulatora są dobrze podłączone.
	Kod błędu 07	Błąd przeciążenia. Inwerter jest przeciążony w 110% i czas minął.	Zredukuj podłączone obciążenie, wyłączając niektóre urządzenia.
		Zwarcie na wyjściu.	Sprawdź, czy okablowanie jest dobrze podłączone i usuń nieprawidłowe obciążenie.
Brzęczyk emituje	Kod błędu 05	Temperatura wewnętrznych elementów konwertera przekracza 120°C. (Dostępne tylko dla modeli 1-3KVA).	Sprawdź, czy przepływ powietrza w urządzeniu nie jest zablokowany lub czy
ciągły sygnał dźwiękowy i świeci sie czerwona dioda	Kod błędu 02	Temperatura wewnętrzna elementu inwertera przekracza 100°C.	temperatura otoczenia nie jest zbyt wysoka.
LED.		Akumulator jest przeładowany.	Oddaj do centrum naprawczego.
	Kod błędu 03	Napięcie akumulatora jest zbyt wysokie.	Sprawdź, czy specyfikacja i ilość akumulatorów jest zgodna z wymaganiami.
	Kod błędu 01	Awaria wentylatora	Wymień wentylator.
	Kod błędu 06/58	Nieprawidłowe wyjście (napięcie inwertera jest niższe niż 190 Vac lub wyższe niż 260 Vac)	<ol> <li>Zredukuj podłączone obciążenie.</li> <li>Oddaj do centrum naprawczego</li> </ol>

Kod błędu 08/09/53/57	Awaria elementów wewnętrznych.	Oddaj do centrum naprawczego.
Kod błędu 51	Przeciążenie lub przepięcie.	Uruchom ponownie
Kod błędu 52	Napięcie w obwodzie jest zbyt niskie.	urządzenie, a jeśli błąd się powtórzy, oddaj je do
Kod błędu 55	Niestabilne napięcie wyjściowe.	centrum naprawczego.
Kod błędu 56	Akumulator nie jest dobrze podłączony lub bezpiecznik jest przepalony.	Jeśli bateria jest dobrze podłączona, zwróć ją do centrum naprawczego.

# Instalacja komunikacji BMS

## 1. Wstęp

W przypadku podłączenia do akumulatora litowego należy samodzielnie wykonać przewód komunikacyjny RJ45, który będzie służył do przesyłania informacji i sygnałów między akumulatorem litowym, a inwerterem. Szczegółowe procedury i informacje na ten temat wymienione są poniżej:

- Ponownie skonfiguruj napięcie ładowania, prąd ładowania i napięcie odcięcia rozładowywania akumulatora zgodnie z parametrami akumulatora litowego.
- Zleć inwerterowi rozpoczęcie lub zakończenie ładowania w zależności od stanu akumulatora litowego.

## 2. Przypisanie pinów dla portu komunikacyjnego BMS

	Definicja
PIN 1	RS232TX
PIN 2	RS232RX
PIN 3	RS485B
PIN 4	NC
PIN 5	RS485A
PIN 6	CANH
PIN 7	CANL
PIN 8	GND



## 3. Konfiguracja komunikacji z baterią litową LIO-4810-150A



Przełącznik identyfikacyjny wskazuje unikalny kod ID dla każdego modułu baterii. Aby zapewnić normalną pracę, każdemu modułowi baterii należy przypisać niepowtarzalny identyfikator. Dla każdego modułu baterii można ustawić kod identyfikacyjny, obracając numer PIN na przełączniku identyfikacyjnym. Numery od 0 do 9 mogą być losowe, bez określonej kolejności. Równolegle może pracować maksymalnie 10 modułów baterii.

# PYLONTECH

①Przełącznik DIP: 4 przełączniki Dip Switch umożliwiają ustawienie różnych szybkości transmisji oraz adresu grupy

akumulatorów. Jeżeli przełącznik jest ustawiony w pozycji "OFF", oznacza to "0". Jeżeli przełącznik jest ustawiony w pozycji "ON", oznacza to "1".

Dip 1 jest ustawiony w pozycji "ON", co oznacza szybkość transmisji 9600.

Dip 2, 3 i 4 są zarezerwowane dla adresu grupy akumulatorów.

Przełączniki Dip Switch 2, 3 i 4 na głównym akumulatorze (pierwszym akumulatorze) służą do ustawiania lub zmiany adresu grupy.

Dip 1	Dip 2	Dip 3	Dip 4	Adres grupy
	0	0	0	Tylko pojedyncza grupa. Przy takim ustawieniu należy skonfigurować akumulator nadrzędny, natomiast akumulatory podrzędne nie mają żadnych ograniczeń.
1. 00405	1	0	0	Warunki dotyczące kilku grup. Przy takim ustawieniu należy skonfigurować akumulator nadrzędny w pierwszej grupie, natomiast akumulatory podrzędne nie mają żadnych ograniczeń.
1: RS485 szybkość transmisji=9600	0	1	0	Warunki dotyczące kilku grup. Przy takim ustawieniu należy skonfigurować akumulator nadrzędny w drugiej grupie, natomiast akumulatory podrzędne nie mają żadnych ograniczeń.
Zrestartuj, aby rozpocząć 1 1 0 skonfigu akumula		0	Warunki dotyczące kilku grup. Przy takim ustawieniu należy skonfigurować akumulator nadrzędny w trzeciej grupie, natomiast akumulatory podrzędne nie mają żadnych ograniczeń.	
działanie     Warunki       0     0     1     skonfiguro akumulato			1	Warunki dotyczące kilku grup. Przy takim ustawieniu należy skonfigurować akumulator nadrzędny w czwartej grupie, natomiast akumulatory podrzędne nie mają żadnych ograniczeń.
	1	0	1	Warunki dotyczące kilku grup. Przy takim ustawieniu należy skonfigurować akumulator nadrzędny w piątej grupie, natomiast akumulatory podrzędne nie mają żadnych ograniczeń.

**UWAGA:** "1" oznacza położenie górne, a "0" położenie dolne.

**UWAGA:** Maksymalna liczba grup akumulatorów litowych wynosi 5, a maksymalną liczbę akumulatorów w każdej grupie należy sprawdzić u producenta akumulatorów.

# 4. Instalacja i obsługa

## LIO-4810-150A/ESS LIO-I 4810

Po nadaniu numeru identyfikacyjnego każdemu modułowi akumulatora, ustaw panel LCD w inwerterze i wykonaj poniższe czynności związane z podłączeniem przewodów.

Krok 1: Użyj dostarczonego przewodu sygnałowego RJ11 aby połączyć się do portu rozszerzeń (P1 lub P2).



Krok 2: Do połączenia inwertera i akumulatora litowego użyj dostarczonego przewodu RJ45 (z opakowania modułu akumulatora).



## \* W przypadku łączenia wielu akumulatorów sprawdź szczegóły w instrukcji obsługi akumulatora.

## Uwaga dotycząca systemu równoległego:

- 1. Obsługuje tylko zwykłą instalację akumulatorów.
- Użyj wykonanego indywidualnie przewodu RJ45 do podłączenia dowolnego inwertera (nie ma potrzeby podłączania go do konkretnego inwertera) i akumulatora litowego. Wystarczy ustawić typ akumulatora w inwerterze na "LIB" w programie LCD 5. Pozostałe powinny być oznaczone jako "USE".

Krok 3: Przekręć wyłącznik w położenie "ON". Teraz moduł akumulatora jest gotowy do pracy z wyjściem DC.



Krok 4: Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk włączania/wyłączania zasilania na module akumulatora, moduł akumulatora uruchomi się.

\*Jeśli nie można skorzystać z przycisku ręcznego, wystarczy włączyć moduł inwertera. Moduł baterii zostanie automatycznie włączony.

Krok 5: Włącz inwerter.



Krok 6. Upewnij się, że w programie LCD 5 wybrano typ baterii "LIB".

# 05 🛛

# ЦЬ

Jeśli komunikacja między inwerterem, a akumulatorem przebiegła pomyślnie, na wyświetlaczu LCD zacznie migać

ikona akumulatora

. Na ogół nawiązanie łączności trwa dłużej niż 1 minutę.

## PYLONTECH

Po zakończeniu konfiguracji zainstaluj panel LCD z inwerterem i baterią litową, wykonując poniższe czynności. Krok 1. Użyj wykonanego indywidualnie przewodu RJ45 do połączenia inwertera i akumulatora litowego.



## Uwaga dotycząca systemu równoległego:

- 3. Obsługuje tylko zwykłą instalację akumulatorów.
- 4. Użyj wykonanego na zamówienie przewodu RJ45 do podłączenia dowolnego inwertera (nie ma potrzeby podłączania go do konkretnego inwertera) i akumulatora litowego. Wystarczy ustawić typ akumulatora w inwerterze na "PYL" w programie LCD 5. Pozostałe powinny być oznaczone jako "USE".





Krok 3. Naciśnij i przytrzymaj przez ponad trzy sekundy, aby uruchomić baterię litową, wyjście zasilania jest gotowe.



Krok 4. Włącz inwerter.



Krok 5. Upewnij się, że w programie LCD 5 wybrano typ baterii "PYL".



# PYL

Jeśli komunikacja między inwerterem, a akumulatorem przebiegła pomyślnie, na wyświetlaczu LCD zacznie migać

ikona akumulator



. Na ogół nawiązanie łączności trwa dłużej niż 1 minutę.

## Aktywna funkcja

Ta funkcja służy do automatycznego włączania baterii litowej podczas uruchamiania. Jeśli po pomyślnym podłączeniu i uruchomieniu akumulatora nie zostanie on wykryty, inwerter automatycznie włączy akumulator po włączeniu zasilania.

## 5. Informacje wyświetlacza LCD

Naciśnij przycisk "▲" lub "▼" aby przełączyć informacje wyświetlane na ekranie LCD. Przed poleceniem "Main CPU version checking" (Sprawdzanie wersji głównego procesora) zostanie wyświetlona liczba akumulatorów i grup akumulatorów, jak pokazano poniżej.

Informac	cje do wyboru			Wyświetlacz LCD				
Liczba	pakietów	i	grup	Liczba pakietów akumulatorów = 3, liczba grup akumulatorów = 1				
akumulai	torów							

## 6. Numer referencyjny kodu

Na ekranie LCD zostanie wyświetlony odpowiedni kod informacyjny. Sprawdź, czy wyświetlacz LCD inwertera działa prawidłowo.

Kod	Opis	Działanie
	Jeśli stan akumulatora nie pozwala na	
	ładowanie i rozładowywanie po udanej	
$\Box \Box \alpha$	komunikacji pomiędzy inwerterem a	
	akumulatorem, zostanie wyświetlony kod 60,	
	aby zatrzymać ładowanie i rozładowywanie	
	akumulatora.	
	Utrata komunikacji (dostępna tylko w	
	przypadku ustawienia typu baterii jako "Bateria	
	Pylontech", "Bateria WECO" lub "Bateria	
	Soltaro").	
	<ul> <li>Po podłączeniu baterii, jeśli sygnał</li> </ul>	
_	komunikacyjny nie zostanie wykryty przez	
	3 minuty, brzęczyk wyemituje sygnał	
	dźwiękowy. Po 10 minutach inwerter	
	przestanie ładować i rozładowywać baterię	
	litową.	
	<ul> <li>Utrata komunikacji następuje po następuje po investigacji następuje po</li> </ul>	
	pomysinym podrączeniu inwertera i	
	akumulatora, brzęczyk natychmiast	
	Zmioniono liczbe akumulatorów	Naciónii przyciek "UP" Jub "DOWN", aby
	Prawdonodobnie jest to snowodowane utrata	przełaczyć wyświetlacz ICD aż pojawi
с <b>р</b> .,	komunikacij mjedzy akumulatorami	sie poniższy ekran Liczba akumulatorów
		zostanie ponownie sprawdzona, a kod
		ostrzegawczy 62 zostanie usuniety.
DC@		
0		
	Jeśli stan akumulatora nie pozwala na	
	ładowanie i rozładowywanie po udanej	
	komunikacji pomiędzy inwerterem,	
	a akumulatorem, zostanie wyświetlony kod 69,	
	aby zatrzymać ładowanie akumulatora.	
	Jeśli po pomyślnym nawiązaniu komunikacji	
	między inwerterem a akumulatorem konieczne	
	jest naładowanie akumulatora, zostanie	
	wyswietiony kod /U ładowania akumulatora.	
	Jesii stan akumulatora nie pozwala na	
	rozradowywanie po udanej komunikacji pomiodzy inworterom o okumulaterze	
	pomięuzy inweitereni, a akumulatorem,	
	zusianie wyswieliuny kuu /1, dby zaliżymac	
	rozładowywanie akumulatora.	

# Instrukcja obsługi Wi-Fi w panelu zdalnego sterowania

## 1. Wstęp

Wbudowany nadajnik Wi-Fi umożliwia bezprzewodową komunikację pomiędzy inwerterami off-grid, a platformą monitorującą. Dzięki połączeniu modułu Wi-Fi z aplikacją WatchPower APP, dostępną dla urządzeń z systemem iOS i Android, użytkownicy mogą w pełni zdalnie monitorować i sterować pracą inwerterów. Wszystkie rejestratory danych i parametry są zapisywane w iCloud.

Główne funkcje tej aplikacji:

- Przedstawia status urządzenia podczas normalnej pracy.
- Umożliwia skonfigurowanie ustawień urządzenia po instalacji.
- Powiadamia użytkowników o pojawieniu się ostrzeżenia lub alarmu.
- Umożliwia użytkownikom wyszukiwanie danych w historii przetwornicy.



## 2. Aplikacja WatchPower

## 2-1. Pobierz i zainstaluj aplikację

## Wymagany system operacyjny dla Twojego smartfona:

- System iOS obsługujący OS 9.0 i wyższe
- 👾 System Android obsługujący Android 5.0 i wyższe

Zeskanuj poniższy kod QR za pomocą smartfona i pobierz aplikację SolarPower.





System iOS

System Android

Lub znajdź aplikację "WatchPower" w Apple® Store lub "WatchPower Wi-Fi" w Google® Play Store.

## 2-2. Konfiguracja wstępna

Krok 1: Pierwsza rejestracja

Po instalacji, naciśnij ikonę skrótu 📓 , aby uzyskać dostęp do aplikacji na ekranie telefonu komórkowego. Naciśnij "Register" (Zarejestruj się) na ekranie, aby przejść do strony "User Registration" (Rejestracja użytkownika).

Wypełnij wszystkie wymagane informacje i zeskanuj zdalną skrzynkę PN, stukając w ikonę 📛. Możesz też po prostu bezpośrednio wpisać PN. Następnie stuknij przycisk "Zarejestruj".

V 1.0.0	.al ≎ T+2:18 4 98%.■
Please enter user name	Please enter user name
Please enter the password	Please enter the password
Remember Me	Please enter the password
Login	Please enter email
Wi Ei Copfig	Please enter the phone number
Wi-Fi Colling	Please enter the Wi-Fi Module PN

Don't have an account?Please Register

Następnie pojawi się okno Registration success" (Rejestracja powiodła się). Naciśnij "Go now", aby kontynuować konfiguracje lokalnego połączenia sieci Wi-Fi.



## Krok 2: Konfiguracja lokalnego modułu Wi-Fi

Teraz jesteś na stronie "Wi-Fi Config" (Konfiguracja Wi-Fi). W sekcji "How to connect?" (Jak się połączyć?) znajduje się szczegółowa procedura konfiguracji, z której możesz skorzystać, aby połączyć się z siecią Wi-Fi.



Wejdź w "Settings→Wi-Fi" (Ustawienia Wi-Fi) i wybierz nazwę połączonej sieci Wi-Fi. Nazwa połączonej sieci Wi-Fi jest taka sama jak numer PN sieci Wi-Fi, wprowadź domyślne hasło "12345678". 1:49



Następnie wróć do aplikacji SolarPower i naciśnij przycisk " pomyślnie połączony.

" kiedy Moduł Wi-Fi zostanie

Krok 3: Ustawienia sieci Wi-Fi

Naciśnij 🛜 ikonę i wybierz nazwę lokalnego routera Wi-Fi (aby uzyskać dostęp do Internetu) oraz wprowadź hasło.



Krok 4: Naciśnij "Confirm" (Potwierdź), aby zakończyć konfigurację Wi-Fi między modułem Wi-Fi, a Internetem.



Jeśli połączenie nie powiedzie się, powtórz Krok 2 i 3.



## Funkcja diagnostyki

Jeśli moduł nie jest prawidłowo monitorowany, naciśnij " Diagnosis" w prawym górnym rogu ekranu, aby dowiedzieć się więcej. Wyświetli się sugestia naprawy. Postępuj zgodnie z zaleceniami, aby rozwiązać problem. Następnie powtórz czynności opisane w rozdziale 4.2, aby ponownie skonfigurować ustawienia sieciowe. Po wprowadzeniu wszystkich ustawień, naciśnij "Rediagnosis" (Ponowne diagnozowanie), aby znów nawiązać połączenie.

ul 🗢 5:51 PM @ 95% 🖚	🔐 🗢 5:51 PM @ 95% 💻			
K Network diagnostics	Network diagnostics			
Inverter Datalogger Router Server	Inverter Datalogger Router Server			
Repair suggestion Rediagnosis	Repair suggestion Rediagnosis			
The Inverter and the datalogger communicate abnormally.				
<ul> <li>Please check if the Inverter and the datalogger are powered on normally.</li> </ul>				
<ul> <li>Please check if the Inverter address is between 1 and 5.</li> </ul>	The diagnosis is successful!			
<ul> <li>Please check if the connection between the Inverter and the collector is abnormal, such as poor contact caused by oxidation or looseness of the interface, reverse connection of the 485 interface AB line, and data line damage.</li> </ul>				
<ul> <li>Try restarting the Inverter and datalogger to see if the anomaly is eliminated.</li> </ul>				
Datalogger and router communication abnormalities				
<ul> <li>Please confirm that the wireless routing network setting has been made.</li> </ul>				
<ul> <li>Make sure that the datalogger is set up to connect to AP hotspots sent by hardware devices such as wireless routers instead of virtual AP hotspots.</li> </ul>				

## 2-3. Logowanie i główna funkcja aplikacji

Po zakończeniu rejestracji oraz konfiguracji lokalnej sieci Wi-Fi, wprowadź zarejestrowaną nazwę oraz hasło, aby się zalogować.

Adnotacja: Zaznacz "Remember Me" (Zapamiętaj mnie) dla wygody późniejszego logowania.

ŝ	9:03 AM	•
	V1.0.0	
Cloud Walker		
•••••		
Remember Me		
	Login	
	Wi-Fi Config	

#### Przegląd

Po pomyślnym zalogowaniu możesz przejść do strony "Overview" (Przegląd), aby przejrzeć informacje o urządzeniach monitorujących, w tym ogólną sytuację operacyjną oraz informacje dotyczące energii, takie jak wartość bieżącej mocy i wartość dzisiejszej mocy, zgodnie z poniższym wykresem.



### Urządzenia

Stuknij ikonę (na dole), aby przejść do strony listy urządzeń. Na tej stronie możesz przeglądać wszystkie urządzenia, dodając lub usuwając moduły Wi-Fi.

Device List	f device	Ð		Device List		$\oplus$
the alias or sn o	f device					
			Q Please ent	er the alias or S	N of devic	ce
~	Alias A-Z $\checkmark$		All status	~	Alias A-Z	~
1706103012 1:92931706103012 1ule PN:Q08193100	14063	>	1003170610: Device SN:1003170 Datalogger PN:Q08	<b>3300</b> 06103300 819310000181	>	Delete
			• 100 Device Datalog	31706103300 SN:100317061033 gger PN:Q081936(	300 0039533	>
					_	~
	1706103012 1:92931706103012 1ule PN:Q08193100	1706103012 1:92931706103012 Iule PN:Q0819310014063	1706103012 I:92931706103012	1706103012 1:92:931706103012 Julie PN::Q0819310014063 0 10031706103 Device SN:100317 Datalogger PN::Q08 0 Device Datalog	1706103012       + 10031706103300         Hule PN:Q0819310014063       > avice SN:10031706103300         Jatalogger PN:Q0819310000181       > avice SN:10031706103300         Device SN:10031706103300       > built for the state of the sta	1706103012       :::22931706103012       :::00031706103300       :::00031706103300       :::00031706103300       :::00031706103300       :::00031706103300       :::00031706103300       :::00031706103300       :::00031706103300       :::00031706103300       :::00031706103300       :::00031706103300       :::00031706103300       :::00031706103300       :::00031706103300       :::00031706103300       ::0003170610330       ::0003170610300       ::000317061030

Stuknij ikonę 🕑 w prawym górnym rogu i wprowadź ręcznie numer części, aby dodać urządzenie. Ta etykieta z numerem części jest naklejona na spodzie zdalnego panelu LCD. Po wprowadzeniu numeru części stuknij przycisk "Confirm" (Potwierdź), aby dodać to urządzenie do listy urządzeń.

ut		•#11 4G	21:18 99% 💳	
Add Device		<	Add Device	
Please scan the PN QR code for scanning		Please e	nter the Wi-Fi Module PN	
	Etykieta z numerem części jest naklejona na	(GMT +0) Kong Spe	3:00) Beijing, Chongqing, Hong cial AdminiLumpur, Singapore	
	spodzie zdalnego		Confirm	
	panelu LCD.	et 45	21.18 99%	
		<	Add Device	
Lightly illuminate				
		H161740	0159159	
		(GMT +0 Kong Spe	8:00) Beijing, Chongqing, Hong cial AdminiLumpur, Singapore	
Manual input			Confirm	
			Comm	

Więcej informacji na temat listy urządzeń można znaleźć w sekcji 2.4.

## ME (JA)

Na stronie ME (JA), użytkownicy mogą modyfikować swoje informacje w sekcji "My information", w tym [User's Photo](Zdjęcie użytkownika), [Account security](Zabezpieczenie konta), [Modify password](Zmień hasło), [Clear cache] (Wyczyść pamięć podręczną), i [Log-out] (Wyloguj), tak jak pokazano na poniższych wykresach.

			Carrier 🗢	Account Security
Carrier 🗢	7:04 PM	-	Modify Passwo	rd >
	Me		Carrier 🗢	7:04 PM Modify Password
		Cloud Walker	Set the WatchPow WatchPower with	er password, you can login directly to your account
		Owner	My account	Cloud Walker
1 Devices	_	0 Alarms	Old password	Please enter the old password
Account Securit	У	>	New password	Please enter the new password
About		>	Confirm passwor	d Enter new nassword anain
🔇 Clear Cache		1.62KB		
	Log Out			Confirm

## 2-4. Lista urządzeń

Na stronie "Device List" (Lista Urządzeń) możesz przeciągnąć w dół ekran, aby odświeżyć informacje o urządzeniach, a następnie dotknąć dowolnego urządzenia, dla którego chcesz sprawdzić status w czasie rzeczywistym i powiązane informacje, a także zmienić ustawienia parametrów. Prosimy zapoznać się z listą ustawień parametrów.

uli	¢	2:15 PM	@ 70% <b>=</b> .		÷	2:05 PM	@ 7	0%		8:25 PM	@ 62%
		Device List	$\oplus$			Device List		$\oplus$	<	10031706103300 Battery Mode	Q L
QI	Please enter	the alias or SN of c	levice	Q PI	ease enter	r the alias or S	N of device		0.0V 0.0Hz	Buttery mode	
	All status $\checkmark$	Alias	<u>A-Z</u> ~		All status N	/	<u>Alias A-Z</u> ✓			DWIRTER	
	Pu Last u • 10031	ll down to refresh pdated: Today 14:15 706103300			<ul> <li>1003</li> <li>Device Si</li> <li>Datalogg</li> </ul>	1706103300 N:100317061033 er PN:Q0819310	300 0000181	>	0.0V 0.0 0.0V 00.0		- <mark>7</mark> 26.29. 193.025
1	Device SN	10031706103300	>						Bas	ic Information	product Inf
	Dataloggel	PN:Q081931000018							Grid Voltag	e	0.0V
									Grid Freque	ency	0.0Hz
									PV Input Vo	bltage	0.0V
									Battery Vol	tage	26.2V
									Battery Ca	pacity	100%
									Battery Cha	arging Current	OA
									Battery Dis	charge Current	OA
									AC Output	Voltage	229.5V
	( <u>)</u> Overview	Devices	(A) Me	(	verview	Devices	8 Me	)	AC Output	Frequency	60.0Hz

## Tryb urządzenia

W górnej części ekranu znajduje się dynamiczny wykres przepływu mocy, pokazujący działanie urządzenia na żywo. Zawiera pięć ikon prezentujących energię fotowoltaiczną, przetwornicę, odbiory, zasilanie i akumulator. W zależności od modelu inwertera, dostępne są tryby: "Tryb czuwania" [Standby Mode], "Tryb sieciowy" [Line Mode], "Tryb akumulatorowy" [Battery Mode].

**[Standby Mode]** (Tryb czuwania) przetwornica nie będzie zasilała odbiorów dopóki nie zostanie wciśnięty przełącznik "ON". W trybie czuwania akumulator może być ładowany z kwalifikowanego źródła energii lub instalacji fotowoltaicznej.



**[Line Mode]** (Tryb sieciowy) Inwerter będzie zasilał obciążenie z sieci wraz z ładowaniem PV lub bez niego. Akumulator może być ładowany przez uprawnione źródło energii elektrycznej lub źródło fotowoltaiczne.



**[Battery Mode]** (Tryb akumulatorowy) Inwerter będzie zasilał obciążenie z akumulatora wraz z ładowaniem PV lub bez niego. Akumulator może być ładowany tylko ze źródła PV.



## Zmiana nazwy i alarmu urządzenia

Na tej stronie, naciśnij ikonę 🖾 w prawym górnym rogu, aby wejść na stronę alarmu urządzenia. Następnie możesz przejrzeć historię i szczegółowe informacje dotyczące alarmów. Stuknij ikonę 🖆 w prawym górnym rogu, pojawi się puste pole wprowadzania danych. Teraz możesz edytować nazwę swojego urządzenia, a następnie naciskając "Confirm" (Potwierdź), zakończyć modyfikację nazwy.



### Dane informacyjne urządzenia

Przesuwając palcem w lewo, użytkownicy mogą sprawdzić: "Informacje podstawowe" [Basic Information], "Informacje o produkcie" [Product Information], "Informacje o wartościach znamionowych" [Rated information], "Historię" [History] i "Informacje o module Wi-Fi" [Wi-Fi Module Information].



Przesuń w

63

**[Basic Information]** (Informacje podstawowe) wyświetlają podstawowe informacje o inwerterze, w tym napięcie AC, częstotliwość AC, napięcie wejściowe PV, napięcie akumulatora, pojemność akumulatora, prąd ładowania, prąd rozładowania, napięcie wyjściowe, częstotliwość wyjściowa, moc pozorna wyjścia, moc czynna wyjścia i procentowe obciążenie. Przesuń w górę, aby zobaczyć więcej podstawowych informacji.

**[Product Information]** (Informacje o produkcie) wyświetla model (typ przetwornicy), wersję głównego procesora, wersję procesora Bluetooth i wersję dodatkowego procesora.

**[Rated Information]** (Informacje znamionowe) wyświetla informacje o nominalnym napięciu AC, nominalnym prądzie AC, nominalnym napięciu akumulatora, nominalnym napięciu wyjściowym, nominalnej częstotliwości wyjściowej, nominalnym prądzie wyjściowym, nominalnej mocy pozornej wyjścia i nominalnej mocy czynnej wyjścia. Przesuń w górę, aby zobaczyć więcej informacji znamionowych

**[History]** (Historia) wyświetla zapisy informacji o urządzeniu i ustawieniach czasie.

**[Wi-Fi Module Information]** (Informacja o module Wi-Fi) wyświetla numer PN modułu Wi-Fi, status i wersję oprogramowania.

### Ustawianie parametrówg

Ta strona służy do uruchamiania niektórych funkcji i ustawiania parametrów przetwornic. Prosimy zwrócić uwagę, że lista na stronie "Parameter Setting" w poniższym schemacie może różnić się w zależności od modelu monitorowanego inwertera. Poniżej przedstawimy pokrótce niektóre z nich, [Output Setting] "Ustawienia wyjścia", [Battery Parameter Setting] "Ustawienia parametrów baterii", [Enable/ Disable items] "Włączanie/wyłączanie elementów", [Restore to the defaults] "Przywracanie ustawień domyślnych" w celu zilustrowania.



Istnieją trzy sposoby zmiany ustawień, które różnią się w zależności od parametru.

- a) Lista opcji umożliwiających zmianę wartości poprzez dotknięcie jednej z nich.
- b) Włączanie i wyłączanie funkcji poprzez kliknięcie przycisku "Enable" (Włącz) lub "Disable" (Wyłącz).
- c) Zmiana wartości poprzez klikanie strzałkami lub wpisywanie liczb bezpośrednio w rubryce.

Ustawienia każdej funkcji są zapisywane po kliknięciu przycisku "Set".

Prosimy o zapoznanie się z poniższą listą ustawień parametrów w celu uzyskania ogólnego opisu, a także o zwrócenie uwagi na to, że dostępne parametry mogą się różnić w zależności od modelu. W celu uzyskania szczegółowych wskazówek dotyczących ustawień, należy zawsze zapoznać się z oryginalną instrukcją obsługi produktu.

#### Pozycja Opis Ustawienie wyjścia Pierwszeństwo źródła Konfiguracja priorytetu źródła zasilania obciążenia. wyjścia Zakres wejścia AC W przypadku wybrania opcji "UPS" dozwolone jest podłączenie komputera osobistego. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi produktu. Po wybraniu opcji "Appliance" (Urządzenie) można podłączać urządzenia domowe. Napięcie wyjściowe Ustawianie napięcia wyjściowego. Ustawianie czestotliwości wyjściowej. Czestotliwość wyjściowa Ustawianie Typ akumulatora: Ustawianie typu podłączonego akumulatora. parametrów Napiecie odciecia Ustawianie napięcia zatrzymującego rozładowywanie akumulatora akumulatora akumulatora. Zalecany zakres napięcia w zależności od typu podłączonego akumulatora znajduje się w instrukcji obsługi produktu. Powrót do napiecia Jeśli jako priorytet źródła wyjściowego ustawiono "SBU" lub sieciowego "SOL", a napięcie akumulatora jest niższe od ustawionego napięcia, urządzenie przełączy się w tryb sieciowy, a sieć energetyczna będzie dostarczać energię do obciążenia. Powrót do napiecia Jeśli jako priorytet źródła wyjścia ustawiono "SBU" lub "SOL", a napięcie akumulatora jest wyższe od ustawionego rozładowania napięcia, akumulator będzie mógł się rozładować. Priorytet źródła Konfiguracja priorytetu źródła ładowania. ładowarki: Maks. prad ładowania Służy do ustawiania parametrów ładowania akumulatorów. Maks. prad ładowania Wartości wybierane w różnych modelach inwerterów moga sie różnić. AC Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi Napięcie ładowania produktu. podtrzymującego Służy do ustawiania parametrów ładowania akumulatorów. Napięcie ładowania Wartości wybierane w różnych modelach inwerterów mogą si pełnego różnić. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi produktu. Funkcja wyrównania Włączenie lub wyłączenie funkcji wyrównywania poziomu akumulatorów naładowania baterii. Włączenie wyrównywania akumulatorów jest działaniem w Aktywacja funkcji wyrównywania czasie rzeczywistym. akumulatorów w czasie rzeczywistym Limit czasu dla Umożliwia ustawienie czasu trwania wyrównywania wyrównywania akumulatorów. Umożliwia ustawienie wydłużonego czasu kontynuacji Czas wyrównywania wyrównywania akumulatorów. Okres wyrównywania Umożliwia ustawienie częstotliwości wyrównywania akumulatorów. Umożliwia ustawienie napięcia wyrównywania Napięcie wyrównywania akumulatorów.

## Lista ustawień parametrów

Funkcie	Automatyczny powrót	lećli opcia ta jest właczona, po upływie minuty ekran ICD
włączania/wyłączania	do ekranu głownego	automatycznie powroci do ekranu głownego.
	LCD	
	Zapis kodu błędu	Po włączeniu tej funkcji, w przypadku wystąpienia
		jakiegokolwiek błędu, w przetwornicy zostanie zapisany kod
		błędu.
	Podświetlenie	W przypadku wyłączenia tej funkcji, podświetlenie
		wyświetlacza LCD zgaśnie, gdy przycisk panelu nie będzie
		używany przez 1 minutę.
	Funkcja obejścia	Po włączeniu tej funkcji, urządzenie przełączy się w tryb
	(Bypass)	sieciowy, jeżeli wystąpi przeciążenie w trybie bateryjnym.
	Sygnał dźwiękowy w	Jeśli jest włączony, brzęczyk sygnalizuje nieprawidłowości
	przypadku przerwania	związane ze źródłem podstawowym.
	źródła podstawowego	
	Automatyczne	Jeśli jest wyłączone, urządzenie nie zostanie zrestartowane
	restartowanie po	po usunięciu usterki związanej z nadmierną temperaturą.
	przeciążeniu	
	termicznym	
	Automatyczne	Jeśli jest wyłączone, urządzenie nie zostanie zrestartowane
	restartowanie po	w przypadku wystąpienia przeciążenia.
	przeciążeniu	
	Brzęczyk	Jeśli brzęczyk jest wyłączony, alarm nie włączy się w
		momencie wystąpienia błędu.
	Włączanie/wyłączanie	Włączanie i wyłączanie diod LED RGB.
	Jasność	Regulacja jasności oświetlenia.
Lictawionia   ED DCB	Prędkość robocza	Regulacja szybkości oświetlenia.
	Efekty	Zmiana efektów świetlnych.
	Wybór koloru	Regulacja zestawienia kolorów w celu wskazania źródła
		energii i stanu akumulatora.
Przywróć ustawienia	Funkcja ta służy do przy	wracania wszystkich ustawień do ustawień domyślnych.
domyślne		